

Czerwiec  
2020

Dancefloor nie posiada obróbki powierzchniowej PU.  
Aby zapewnić najlepsze wykorzystanie podłogi, należy dokładnie przestrzegać procedury konserwacji. W przeciwnym razie firma Tarkett Sports zrzeknie się wszelkiej potencjalnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniej procedury konserwacji.

## PORADY OGÓLNE



Każda osoba korzystająca z powierzchni sportowej Dancefloor musi posiadać dedykowane obuwie, odpowiednie do uprawiania tańca klasycznego (baletu) z podeszwą skórzaną.

Około 80% kurzu pochodzi z zewnątrz, należy zainstalować wycieraczki przy wejściu do hali sportowej, które zawierają :

- Mata gumowa lub szczotkowa do usuwania grubych zanieczyszczeń,
- Mata dywanowa żebrowana do zatrzymywania drobnych i wilgotnych zanieczyszczeń,
- Mata dywanowa do pochłaniania resztek wilgoci i brudu.

Zaleca się co najmniej 5 kroków.

Emco: [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

## CODZIENNE CZYSZCZENIE RĘCZNE



Usunąć pył i żwir poprzez zamiatanie lub odkurzanie.

## COTYGODNIOWA KONSERWACJA MECHANICZNA



Minimum raz w tygodniu należy czyścić wykładzinę mechanicznie maszyną wielofunkcyjną wyposażoną w czerwone pady 3M lub automatyczną szorowarką wyposażoną w elastyczne szare szczotki.

Zawsze należy używać środka czyszczącego rozcieńczonego zgodnie z instrukcją produktu. (np. Tanex Trophy w stężeniu 100 ml na 10 l).

**Ważne: Należy przestrzegać zaleceń producenta.**

## KONSERWACJA OKRESOWA

Okresową pielęgnację można przeprowadzić za pomocą mechanicznej maszyny wielofunkcyjnej wyposażoną w czerwone pady 3M lub szorowarką wyposażoną w elastyczne szare szczotki.

Zawsze należy używać środka czyszczącego rozcieńczonego zgodnie z instrukcją produktu.

Nanieś rozcieńczony płyn czyszczący (np. Tanex Trophy do rozcieńczony do stężenia 10%), następnie rozprowadź na podłodze i pozostaw na 5 min. Następnie wyczyść podłogę szorowarką lub maszyną czyszczącą. Po wykonaniu czyszczenia odkurz brudną wodę odkurzaczem wodnym. Następnie zneutralizuj środek nanosząc czystą wodę, następnie odkurz wodę ponownie.

**Ważne: Należy przestrzegać zaleceń producenta.**

Do okresowej konserwacji można używać specjalnych dysków diamentowych, które umożliwiają czyszczenie bez udziału detergentu.



## USUWANIE PŁAM



Rozlane płyny należy szybko wytrzeć białą, czystą szmatką, zanim zdążą zastygnąć, następnie umyć podłogę czystą wodą.

W przypadku uporczywych plam, należy użyć Tanex Trophy w stężeniu 20%. Środek zostawić na 1 min, następnie przeszorować miejsce używając czerwonego pada. Miejsce spłukać wodą i wytrzeć czystą, białą szmatką.

**Ważne: Należy przestrzegać zaleceń producenta.**

### UWAGA, NIE UŻYWAĆ:



- Benzenu, toluolu, acetonu, czterochloroetenu, rozcieńczalnika, olejowosku lub silnych proszków do szorowania...
- Czarne elementy z gumy, (podkładka pod nogi foteli, ławka, obcasy gumowe) mogą spowodować trwałe przebarwienia i nie należy ich stosować.

## WYDARZENIA POZASPORTOWE

W celu zabezpieczenia wykładziny podczas wydarzeń sportowych takich jak wystawy, koncerty czy bale, konieczna jest ochrona nawierzchni.

Tarkett rekomenduje wybór wykładzin ochronnych, takich Tarkett Sports Protectiles lub Touchdown. Pod sceną lub podium, zalecamy użycie dwóch warstw sklejki drewnianej, w celu równomiernego rozłożenia nacisku i uniknięcia przebicia wykładziny.

## ZACHOWANIE POD WPŁYWEM DUŻEGO OBCIĄŻENIA TOCZNEGO ( PODNOŚNIK, WÓZEK WIDLÓWY)

Przed wprowadzeniem ciężkiego sprzętu należy osłonić nawierzchnię sportową – na całym obszarze, po którym sprzęt będzie się poruszał – za pomocą podwójnej warstwy 18 mm sklejki, deski te powinny być ułożone jedna na drugiej, oprócz spójnej. Taka metoda zmniejszy nacisk na podłogę (rozłożenie ciężaru) i nie dopuści do przebicia wykładziny. Czas parkowania ciężkiego sprzętu nie może wynosić więcej niż 5 godzin.