

iD Mixonomi & Mixonomi Jewels

iD Inspiration Loose-Lay

iD Tilt

iD Square

LVT Z POWŁOKĄ TOP CLEAN XP

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego.
- Zawsze przestrzegaj dawki wskazanej w instrukcji!
- Natychmiast ścieraj plamy smaru i olej, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić podłogę.
- Gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny. Wszystkie nogi krzeseł i stołów powinny być odpowiednio zabezpieczone. Filcowe podkładki nie są zalecane do wnętrz komercyjnych. Preferowane są ślizgacze z odpowiedniego tworzywa sztucznego. Kółka meblowe miękkie, niebrudzące dedykowane do podłóg twardych.
- Podłogi w jasnych barwach wymagają częstszego czyszczenia.

ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM



Maty wejściowe

Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest podłoga, przynoszone jest z zewnątrz. Zastosowanie systemowej maty wejściowej o właściwych wymiarach może ograniczyć te zanieczyszczenia o 90%. Mniejsza ilość zanieczyszczeń przenikająca przez wejście zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji wykładziny.



Czyszczenie na sucho

Usuwać kurz i zabrudzenia suchym mopem.

LUB



Odkurzanie

W celu usunięcia kurzu i nieprzylegających zabrudzeń. Zalecane w przypadku dużych powierzchni oraz podczas pierwszego czyszczenia.



Czyszczenie mopem na mokro

Użyć mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/i detergentem. Ważne, aby woda nie pozostała na podłodze ani nie pozostawiła widocznego śladu. Podłoga powinna być praktycznie sucha po około 15 – 20 s.

LUB



Czyszczenie maszynowe

Przemysłowe czyszczenie maszynowe (duże powierzchnie). Stosować rozcieńczony neutralny detergent. Regulowana prędkość 300–500 obr./min. Używać szczotki nylonowej z białym/beżowym padem.



Szczotkowanie

Należy używać szczotek o średniej twardości.

LUB



Czyszczenie maszynowe z pomocą szczotek

Rozpylić rozcieńczony neutralny detergent i czyścić wodą lub wodą z detergentem.



Usuwanie plam

Plamy należy natychmiast usuwać. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Kierować się od zewnątrz plamy do jej środka. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha.

CZYSZCZENIE OKRESOWE



Lekkie zabrudzenia: Czyszczenie natryskowe

Zmieszać wodę i neutralny detergent w pojemniku. Odpowiednia prędkość 300–500 obr./min. Zaleca się czyszczenie czerwonym padem.



Mocne zabrudzenia: Czyszczenie maszynowe

Czyścić maszyną szorującą (rozpylać detergent rozcieńczony wodą przez maszynę).



W razie potrzeby: Polerowanie na sucho

W razie potrzeby aby przywrócić połysk polerować na sucho przy użyciu białego/beżowego pada. Odpowiednia prędkość: to 500–1000 obr./min.

- Stosowanie mopów parowych nie jest zalecane ze względu na przegrzania punktowe i rozszerzenia materiału.
- Prawdopodobnie myta podłoga w większości wypadków nie wymaga stosowania dodatkowej dezynfekcji. W przypadku takiej konieczności prosimy o sprawdzenie, czy dany środek może być zastosowany do kontaktu z powierzchniami wykonanymi z PCV. Prosimy przestrzegać zaleceń producenta takiego środka. Nieodpowiednie stosowanie tego typu produktów może spowodować trwałe przebarwienia powierzchni poprzez reakcję z podszewkami butów lub przebarwienie w przypadku reakcji ze środkiem zbyt agresywnym lub stosowanym w złym stężeniu.



Zabezpieczenie Top Clean XP

to niezwykła oferta produktów, które cechuje unikalna powierzchnia pokryta Poliuretanem wzmocnionym tlenkiem aluminium. Zapewnia to odporność na ścieranie, bardzo łatwe i nisko kosztowe utrzymanie w czystości. Brak konieczności nanoszenia środków zabezpieczających.

Czyszczenie wstępne

Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą teksturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi środkiem o kwasowości pH 3-5.

