

iD Inspiration Marine

PŁYTKI MODUŁOWE

2023

Konserwacja

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Czyść wykładzinę regularnie, ponieważ zapewnia to większą higienę i jest bardziej efektywne kosztowo niż gruntowne czyszczenie okresowe.
- Zawsze przestrzegaj dawek środków czyszczących wskazanych w instrukcjach.
- Natychmiast usuwaj plamy tłuszczu i oleju, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Rozpuszczalniki mogą powodować uszkodzenie paneli.
- Kółka i nóżki mebli wykonane z czarnej gumy mogą powodować przebarwienia wykładziny. Wszystkie nogi krzesel i stołów powinny być odpowiednio zabezpieczone. Filcowe podkładki nie są zalecane w przypadku wnętrz komercyjnych. Preferowane jest twarde tworzywo sztuczne.
- Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

PIELĘGNACJA ZAPOBIEGAWCZA



Maty wejściowe

Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest podłoga, pochodzi z zewnątrz. Można zminimalizować zabrudzenia aż o 90%, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń przedostających się przez drzwi wejściowe zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

CZYSZCZENIE CODZIENNE I OKRESOWE



Czyszczenie na sucho

Usuń kurz i brud przy pomocy suchego mopa z włókna lub mikrofibry.

LUB



Odkurzanie

W celu usunięcia kurzu i nieprzylegających zabrudzeń. Zalecane w przypadku dużych powierzchni oraz podczas pierwszego czyszczenia.



Czyszczenie wilgotnym mopem

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/i detergentem. Ważne, by woda nie zostawiała na wykładzinie widocznego śladu. Podłoga powinna być sucha po około 15–20 s.

LUB



Czyszczenie maszynowe szczotką

Przemysłowe czyszczenie maszynowe (duże powierzchnie). Stosuj rozcieńczony neutralny detergent. Regulowana prędkość w zakresie 300–500 obr./min. Używaj szczotki nylonowej zamiast biało-beżowego padu.



Szczotkowanie ręczne

Używaj szczotek o średniej twardości.

LUB



Czyszczenie maszynowe szczotką obrotową

Rozpyl rozcieńczony neutralny detergent i czyść samą wodą lub wodą z detergentem.



Usuwanie plam

Plamy usuwaj od razu. Czyść miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego nylonowego padu i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Kieruj się od zewnątrz plamy do jej środka. Następnie zmyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.

CZYSZCZENIE OKRESOWE



Lekkie zanieczyszczenie: Czyszczenie natryskowe

Zmieszaj wodę i neutralny detergent w zbiorniku. Odpowiednia prędkość: 300–500 obr./min. Zaleca się użycie czerwonego padu.



Silne zanieczyszczenie: Szczotkowanie

Czyść maszynowo szczotką cylindryczną (rozpylając detergent rozcieńczony wodą w maszynie).

W razie potrzeby:



Polerowanie maszynowe

W razie potrzeby poleruj maszynowo, aby przywrócić połysk. Użyj biało-beżowego padu. Odpowiednia prędkość to 500–1000 obr./min.

W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Tarkett, aby uzyskać więcej informacji.