

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

WYKŁADZINY ANTYPOŚLIZGOWE HETEROGENICZNE I HOMOGENICZNE WYKŁADZINY WINYLOWE

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłóg w pomieszczeniach zmiierzają do eliminowania zabiegów czyszczenia na mokro i zastąpieniem ich metodami pośrednimi. Przykładem mogą być coraz częściej używane wstępnie impregnowane mopy oraz maszyny mopujące. Dzięki nim praca ekip sprząających jest dużo łatwiejsza i bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne — zminimalizowany. Do czyszczenia używa się mniej środków chemicznych (lub eliminuje je całkowicie) oraz mniej wody.

W przypadku wykładzin antypoślizgowych Tarkett nie należy nigdy nakładać powłokowych ochronnych ani konserwujących, ponieważ obniżyłoby to właściwości antypoślizgowe powierzchni. Fabryczne zabezpieczenie powierzchni powłoką PUR ułatwia codzienną pielęgnację.

W przypadku zastosowań komercyjnych, obiektowych oraz narażonych na intensywną eksploatację, główną metodą utrzymania czystości jest mechaniczne czyszczenie maszynowe.

PIELĘGNACJA ZAPOBIEGAWCZA

Aby zabezpieczyć wykładzinę podłogową przed wpływem natężenia ruchu oraz czynników atmosferycznych, konieczne jest zainstalowanie skutecznych mat ochronnych w całej strefie wejścia. Prawidłowo wykonana strefa powinna pozwolić na wykonanie od 6-9 kroków przed wejściem na powierzchnię wykładzin wewnątrz budynku. Tego typu mata ma za zadanie usunięcie zabrudzeń stałych oraz wilgoci.

CZYSZCZENIE POINSTALACYJNE

- Przed przystąpieniem do pierwszego czyszczenia na mokro po montażu wykładziny winylowej, odczekaj co najmniej 5 dni w przypadku płytek i 2 dni w przypadku rolek.
- Upewnij się, że wszelkie ślady kleju zostały usunięte z powierzchni wykładziny podłogowej.
- Zmieć powierzchnię miękką szczotką lub mopem do odkurzania na sucho.
- Po zakończeniu instalacji, w zależności od stopnia zabrudzenia, konieczne może być oczyszczenie podłogi przed zastosowaniem codziennej konserwacji (patrz poniższe opcje).
 - a) Po odkurzeniu wyczyść na mokro płaskim mopem z mikrofibry stosując dedykowany środek do PCV z neutralnym pH*.
Lub
 - b) Wyszorować powierzchnię wykładziny przy użyciu szorowarki walcowej ze szczotkami przeciwbieżnymi, szorowarki talerzowej lub maszyny czyszczącej z melaminowym padem czyszczącym.

Jeśli wykładzina jest położona w obszarze wysokiego ryzyka, np. w placówkach ochrony zdrowia, w których występuje ryzyko zakażenia, przed zastosowaniem standardowego płynu czyszczącego można stosować środki do dezynfekcji dopuszczone do wykładzin PCV.

PORADY OGÓLNE

- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić nawet odporną wykładzinę.
- Natychmiast wytrzyj rozlany olej, ponieważ może on uszkodzić powierzchnię.
- Kółka krzesel i nóżki mebli wykonane z czarnej gumy mogą przebarwiać wykładzinę.
- Kółka z twardego tworzywa nie nadają się do wykładzin PCV
- Wszystkie nóżki krzesel i mebli powinny być zabezpieczone odpowiednimi podkładkami.
- Pamiętaj, że podłogi w jasnych barwach wymagają częstszego czyszczenia.
- Środki do dezynfekcji mogą być stosowane zgodnie z instrukcją jeśli są dopuszczone przez producenta do wykładzin PCV.
- Lampy UV C bezpośredniego działania mogą powodować degradację tworzyw sztucznych.

W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Działem technicznym Tarkett lub lokalnym przedstawicielem Tarkett, aby uzyskać więcej informacji.

CZYSZCZENIE CODZIENNE — RĘCZNE



- Zamieć powierzchnię wykładziny miękką szczotką lub mopem do odkurzania na sucho.
- Wyczyść na mokro płaskim mopem z mikrofibry końcówką stosując dedykowany do PCV neutralny pH środek czyszczący.

Ważne, aby na wykładzinę nanosić tylko minimalną ilość wilgoci, która wyschnie w ciągu 15-20 sekund.

CZYSZCZENIE CODZIENNE — MASZYNOWE



- Zamieć powierzchnię wykładziny miękką szczotką lub mopem do odkurzania na sucho.
- Rozprowadź roztwór detergentu o neutralnym pH*, rozcieńczony zgodnie z zaleceniami producenta. Rozpylacz z pompką umożliwi równomierne i oszczędne rozprowadzenie roztworu czyszczącego.
- Wyczyść powierzchnię przy użyciu szorowarki walcowej ze szczotkami przeciwbieżnymi, szorowarki talerzowej lub maszyny czyszczącej ze średnio twardą szczotką.
- Przed wznowieniem ruchu osusz powierzchnię lub odczekaj, aż wyschnie.

W wilgotnych miejscach może odkładać się osad kamienny. Ten osad można łatwo usunąć za pomocą detergentu i ręcznego pada melaminowego. Po użyciu należy dokładnie spłukać czystą wodą.

CZYSZCZENIE OKRESOWE



- Zamieć powierzchnię wykładziny miękką szczotką lub mopem do odkurzania na sucho.
- Rozprowadź roztwór detergentu o neutralnym pH*, rozcieńczony zgodnie z zaleceniami producenta.
- Wyszoruj powierzchnię wykładziny przy użyciu szorowarki cylindrycznej ze szczotkami przeciwbieżnymi, szorowarki talerzowej lub maszyny czyszczącej z **melaminowym padem czyszczącym**.
- Przed wznowieniem ruchu osusz powierzchnię lub odczekaj, aż wyschnie.
- **Nigdy nie poleruj** na sucho wykładzin antypoślizgowych.

DETERGENT np. Detergent o neutralnym pH Johnson Diversey Stride 1000.