

# iD Tilt HIT

PŁYTKI TYPU INTERLOCKING Z ZABEZPIECZENIEM  
POWIERZCHNI PU TOPCLEAN XP®

2023

## Instrukcja czyszczenia i konserwacji

### WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego. Zawsze przestrzegaj instrukcji.
- Składaj pudełka w małych stosach (max. 5 pudełek wysokości) i przekładaj ostrożnie ze względu na ostre krawędzie.
- Plamy z paneli LVT należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię.
- Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić panele LVT.
- Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny.
- Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

### ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM



#### Maty wejściowe

Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest podłoga, przynieszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

### CZYSZCZENIE CODZIENNE



#### Czyszczenie na sucho

Usuń kurz i brud przy pomocy suchego mopa z włókna lub mikrofibry. Można użyć również szczotki z miękkim, delikatnym włosiem.

LUB



#### Odkurzanie

Aby usunąć kurz i luźny brud. Zalecany do dużych powierzchni oraz do czyszczenia po instalacji.



#### Czyszczenie wilgotnym mopem

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/i detergentem, aby woda nie zostawiała na wykładzinie widocznego śladu. Podłoga powinna być sucha po 15-20 sekundach.

LUB



#### Czyszczenie maszynowe

By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej o prędkości 300-500 obr./min i szczotek lub białego/beżowego pada.



#### Szczotkowanie

Używaj szczotek o średniej twardości.

LUB



#### Czyszczenie maszynowe za pomocą szczotek

Użyj maszyny szczotkującej i roztworu wody z neutralnym detergentem.



#### Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Plamy należy usuwać krawędzi w kierunku środka. Następnie zmyć czystą wodą.

### CZYSZCZENIE OKRESOWE



#### Niskie zanieczyszczenie

Użyj maszyny czyszcząco-suszącej i roztwór neutralnego detergentu z wodą. Odpowiednia prędkość 300-500 rpm. Zalecany jest czerwony pad.



#### Duże zużycie

Szczotka (ze średnimi szczotkami). Wymieszaj wodę i neutralny detergent w zbiorniku maszyny. Odpowiednia prędkość 300-500 rpm. Zalecany jest czerwony pad.

### CZYSZCZENIE OKRESOWE



#### Dry buffing

Jeżeli zachodzi konieczność, należy wykonać polerowanie na sucho używając białego/beżowego pada czyszczącego. Prędkość obrotowa 500-1000 obr./min.



Zabezpieczenie Top Clean XP to niezwykła oferta produktów, które cechuje unikalna powierzchnia pokryta Poliuretanem wzmocnionym tlenkiem aluminium. Zapewnia to odporność na ścieranie, bardzo łatwe i niskokosztowe utrzymanie w czystości. Brak konieczności nanoszenia środków zabezpieczających.

### CZYSZCZENIE WSTĘPNE

Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi środkiem o kwasowości pH 3-5.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett.  
Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu.