

Verlegeempfehlung

iD Mixonomi – Designboden

ACHTUNG!

- Stellen Sie sicher, dass alle Spezifikationen und Anweisungen sorgfältig eingehalten werden
- Wenden Sie sich an Ihren Vertreter von Tarkett, falls Sie Zweifel im Hinblick auf einen Teil der Verlegung haben.
- Diese Information kann sich aufgrund stetiger Verbesserungen ändern.
- Verwenden Sie für jede fortlaufende Oberfläche dieselbe Farbnummer.
- Lagern Sie die Pakete in kleinen, ordentlichen Stapeln (max. 5 Pakete hoch).
- Warten Sie die Akklimatisierung des Bodens für mindestens 24 Stunden ab, bevor sie ihn bei Zimmertemperatur verlegen (mindestens 15 °C - die Vorschriften der jeweiligen Länder sind zu beachten).
- Der Untergrund muss flach, eben, sauber, ohne Kennzeichnungen (kein Filzstift, Marker usw.), intakt, trocken, fest, hart und glatt sein und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Die Adsorbierung muss überprüft und angepasst werden, um einen moderat absorbierenden Untergrund zu erhalten.
- Verwenden Sie nur von Tarkett empfohlene und für die LVT-Verlegung entwickelte Kleber. Halten Sie immer die Anweisungen und Empfehlungen des Kleberherstellers ein.
- Für spezielle Bereiche mit Sonnenlichteinstrahlung (z.B. Wintergarten usw.) wählen Sie einen speziell angepassten Kleber, wie von den Herstellern empfohlen.
- Nach der Arbeit muss eine Kontrolle stattfinden: Stellen Sie sicher, dass der neu verlegte Boden frei von Kleberrückständen ist
- Die Prüfvorgaben der VOB sind einzuhalten

A – VORBEREITUNG UND WICHTIGE INFORMATIONEN VOR VERLEGEBEGINN

A. 1 Unterboden

Der Untergrund muss flach, eben, sauber, ohne Kennzeichnungen (kein Filzstift, Markierungen mit Kugelschreibern, Farbe usw., die ein Verfärben aufgrund von Migration verursachen könnten), intakt,

trocken, fest, hart und glatt sein und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sein.

Die Vorbereitung/Trockenheit des Unterbodens und der Verlegeverfahren müssen in Übereinstimmung mit dem aktuell gültigen Standard im Land der Verwendung erfolgen bzw. sichergestellt werden. Die Trockenheit eines soliden Unterbodens muss unter dem maximal zulässigen Feuchtigkeitspegel liegen, wenn in Übereinstimmung mit diesem Standard getestet wird.

Bevor Sie eine Spachtelmasse auswählen, prüfen Sie, welcher Art von Verkehr der Bodenbelag nach der Installation ausgesetzt ist. Latex-Glättmassen sind nicht geeignet für stark beanspruchte Bereiche, insbesondere für enge Wege, die mit schweren Rollen belastet werden (siehe EN 12529, Rollen und Räder). Überprüfen Sie die Kompatibilität der Ausgleichsmasse und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers der Ausgleichsmasse

Hinweis: Tarkett empfiehlt eine Kleberauswahl von verschiedenen Herstellern, aber wir garantieren nicht für die aufgelisteten Produkte (Sie finden die Liste unter: <http://boden.objekt.tarkett.de/content/klebstoff-empfehlung>).

Tarkett übernimmt keinerlei Haftung für diese Produkte, wenn diese in Verbindung mit eigenen Produkten nicht das vorgesehene Ergebnis erzielen. Es unterliegt der Verantwortung des Kleberherstellers und des Verlegeunternehmens, sicherzustellen, dass das Produkt bestimmungsgemäß verwendet und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers verwendet wird.

B – VERLEGUNG

B.1 Bedingungen

Die Planken (oder Fliesen) müssen mindestens 24 Stunden vor dem Verlegen und bei einer Mindestraumtemperatur von 15 °C akklimatisiert werden bzw. gemäß den Vorschriften in den jeweiligen Ländern. Diese Temperatur sollte 3 Tage vor und 3 Tage nach des gesamten Verlegevorgangs eingehalten werden.

Die Mindesttemperatur des Unterbodens muss 10-12 °C betragen, die Raumtemperatur 15 °C. Lesen Sie dazu die Vorschriften für die jeweiligen Länder nach.

Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit im Raum sollte 35 – 65 % betragen. Lesen Sie dazu die Vorschriften für die jeweiligen Länder nach.

Planken (oder Fliesen) müssen flach in ihren Paketen gelagert werden, in kleinen, ordentlichen Stapeln (max. 5 Pakete hoch).

B.2 Fußbodenheizung

Es ist zwingend erforderlich, dass vor der Verlegung des Bodenbelags das Fußbodenheizsystem in Betrieb genommen wurde, und dass seine ordnungsgemäße Funktion überprüft wurde.

Stellen Sie sicher, dass das Fußbodenheizsystem während der Verlegung des Fußbodenbelags abgeschaltet wird, und dass es für mindestens 48 Stunden nach dem Verlegen abgeschaltet bleibt. Während das Fußbodenheizsystem abgeschaltet ist, muss gegebenenfalls eine alternative Heizquelle bereitgestellt werden, um sicherzustellen, dass der Verlegebereich eine konstante Temperatur von mind. 18 °C bis max. 27°C beibehält.

Erhöhen Sie die Temperatur über mehrere Tage um jeweils wenige Grad pro Tag, bis die gewünschte Zimmertemperatur erreicht ist.

Die Temperatur darf in keinem Fall die in der Bodenbelagsbranche vereinbarten maximal 27 °C an der Unterseite des Bodenbelags (der Klebelinie) überschreiten.

B.3 Verlegerichtung

Bevor die Fliesen/Planken verlegt werden, bestimmen Sie das Layout, das Sie erzielen möchten, und berücksichtigen dabei die Form des Raums und das zu verlegende Design.

ACHTUNG!

Bevor Sie die ersten Fliesenreihen verlegen, überprüfen Sie Folgendes:

- die geschnittenen Fliesen neben den Wänden sind breiter als 10 cm;

- an Türeingängen und Ecken sind die Fliesen nicht mehr als zur Hälfte zugeschnitten.

Das Anbringen einer Reihe von Fliesen / Planken am Rand der Verlegefläche kann hilfreich sein, um die richtige Form Ihres Layouts beizubehalten.

Bei der Verlegung der Fliesen / Planken ist die gleiche Richtung einzuhalten (siehe Pfeil auf der Rückseite).

Viele definierte Layouts sind auf der Tarkett Website verfügbar.

B.4 Kleben

Kleben Sie mit einer von Tarkett empfohlenen Acryl-Klebeemulsion. Halten Sie immer die Anweisungen und Empfehlungen des Klebstoffherstellers ein, ebenso wie die Ablüfte und Einlegezeit des Klebers.

Bei bestimmten Bedingungen, z. B. bei maßgeblichen Temperaturschwankungen (bodennahe Fenster, Südseite usw.) oder hoher Beanspruchung kann ein Zweikomponentenkleber erforderlich sein. Bringen Sie die Fliesen oder Planken Kante an Kante an.

Legen Sie die Fliesen oder Planken dicht aneinander.

Die Form der Fliesen / Planken könnte angepasst werden müssen, überprüfen Sie vor dem Kleben immer das Design, schneiden Sie die Fliesen / Planken wenn nötig zu.

Nach der Verlegung im ausgewählten Bereich drücken sie die Fliesen oder Planken manuell mit einem Korkanreibebrett mit abgerundeter Ecke fest. Nach dem manuellen Andrücken wenden Sie eine schwere Walze in beide Richtungen an, um die endgültige Haftung sicherzustellen.

¹ Weitere Informationen über das Kleben finden Sie im Kleber-Datenblatt, das in jedem Produktkarton enthalten ist.