

iD Inspiration 55 & 70, iD Supernature & Tattoo

Forudsætninger

Underlaget skal være rent, tørt, plant og fast uden revner. Pletter af maling, olie, støv o. lign., som kan nedsætte vedhæftningen, skal fjernes. Bemærk, at spild af olie og andre fedtstoffer skal afrensnes grundigt. Bemærk endvidere at olie, imprægneringsmidler, tuschpenne o. lign. kan forårsage misfarvning af den udlagte gulvbelægning.

Ved lægning på betonunderlag må porefugten (restbyggefugten) højst være 75% RF. Husk, at denne måling af RF altid skal udføres af fagfolk. Bemærk, at denne værdi udelukkende gælder restbyggefugt. Der må ikke forekomme opstigende fugt i konstruktionen.

Ved evt. rørføring i gulv og gulvvarme forudsættes det, at rørene er lagt på en sådan måde, at gulvmaterialet ikke udsættes for højere temperaturer end 27°C, idet der kan opstå misfarvning og andre forandringer af materialet.

Underlag af plademateriale forudsættes at træfugtprocenten ikke overstiger $8 \pm 2\%$, så der ikke opstår bevægelser, der senere kan forårsage skader.

Underlaget skal opfylde angivne tolerancer for retthed af underlaget iht. Gulvfakta fra Gulvbranchen. Kravet er $\pm 2,0$ mm på en 2 meter retskinne.

Der må ikke være træk eller kraftigt solindfald under lægningen af gulvet.

Betonunderlag skal altid primes og spartles for at give et ensartet sugende underlag. Spartelmassen skal opfylde krav i henhold til Gulvfakta fra Gulvbranchen.

Opbevaring

Før montering skal materialet have mulighed for at nå rumtemperatur, dvs. en temperatur på mindst +18°C i mindst 24 timer. Den relative luftfugtighed skal være 30-60%. Pakkerne skal opbevares liggende på et plant underlag.

Forberedelser

Snavs og løse partikler fjernes omhyggeligt.

Montering på eksisterende belægning af vinyl, gummi, linoleum og andre belægninger anbefales ikke. Ved malet underlag skal maling fjernes, da der er risiko for misfarvning.

Anvend kun blyant ved mærkning. Bemærk, at alle markeringer med spritmarkør, tusch, stempelfarve, kuglepen o. lign kan forårsage misfarvning.

Inden montering skal både materiale, lim og underlag have mulighed for at opnå rumtemperatur, dvs. en temperatur på mindst 17°C og max 25°C. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 35-65 RF. Materialet skal akklimatiseres i 24 timer, før monteringen. Denne akklimatisering er vigtig for at opnå et godt slutresultat.

Vær opmærksom på gulvtemperaturen ved lægning på stærkt solbeskinnede overflader. Eventuel gulvvarme skal være slukket min. 48 timer før monteringen og skal ligeledes være slukket under monteringen.

Høj overfladetemperatur kan give problemer ved limning og forårsage dimensionsforandringer i materialet. Hvis der er gulvvarme, skal gulvvarmesystemet slukkes under monteringen. Efter mon-

tering skrues gradvist op for gulvarmen, ca. 2°C pr. dag.

Pakkerne må ikke stables i mere end fem pakkers højde. Sørg for, at pakkerne ligger plant og parallelt.

Ved lægning af større sammenhængende overflader kan større lunger eller andre ujævnheder i gulvet forårsage såkaldt tanding mellem fliser/planker.

Samtlige fliser og planker har fasede kanter. Hvis man ved mønsterlægning vil bruge mindre stykker af færdige fliser/planker, kan den afskårne kant affases igen med et specielt kantfasningsværktøj.

Lægning

Montering af mønster:

Før monteringen opstartes, er det vigtigt, at rummet opmåles, og designet planlægges således, at det kommer til at ligge korrekt i rummet. Der optegnes rette og vinkelrette linjer i begge retninger af rummet, som anvendes som rettesnor for monteringen og forhindrer at mønsteret kommer ud af vinkel.

Vigtigt: Monter først et prøvestykke af gulvet uden lim for at sikre, at mønsteret og lægningen foregår korrekt.

Fliserne ved vægge og andre afslutninger må ikke være under 10 cm. I døråbninger og i hjørner m.m. må de skårne fliser ikke komme under halvdelen af flisernes størrelse.

Montering af kanten først kan være en hjælp til at holde en korrekt retning i monteringen. Følg den samme læggeretning når fliserne monteres (der er retningsmarkering på bagsiden af fliserne).

Mange forskellige designs er tilgængelige på Tarketts hjemmeside. www.tarkett.dk

Fliser/planker

Ved lægning af sammenhængende overflader i samme farve skal fliser fra samme batch anvendes, og pakkerne skal bruges i nummerorden.

Læg altid fliser/planker i samme retning. Hvis der ikke er pile på bagsiden vendes alle pakkerne i samme retning.

Limning:

Anvend en vinyllim med en stærk limfuge, klasse III, iht. Gulvfakta. Følg i øvrigt limleverendørens anvisninger. Limmængde 300g/m². Betonundergulve

skal være sparlet og jævnt sugende. Pladegulve skal være rene, faste og jævne.

Placer fliserne med tætte samlinger. Det kan være nødvendigt at tilrette fliserne under monteringen. Tjek altid samlingerne før nedlimning og juster fliserne, hvis det er nødvendigt.

Efter monteringen af fliserne skal de fastgøres med gnidebræt og efterfølgende tromles med en 70 kg-tromle. Husk at afrense alle limrester på overfladen løbende. Limrester kan være næsten umulige at fjerne senere.

Kontrol

Afslut lægningen med at kontrollere for limslip osv. Eventuelle limrester fjernes med limrens eller et andet produkt, der anbefales af limproducenten. Midlet må ikke påføres i flydende tilstand, da det kan trænge ned i fugerne og forringe limkontakten.

Ibrugtagning

Vent mindst 48 timer, inden gulvet tages i brug. Al færdsel på belægningen i denne periode frarådes. Bemærk, at limen efter 48 timer normalt ikke har opnået sin fulde styrke. Dette kan tage mindst 8 dage og helt op til 14 dage, afhængig af rummets temperatur og luftfugtighed. Se nærmere om dette i Gulvfakta kapitel 9 om gulvlim. Belastning af tungt inventar m.m. kan give indtryksmærker i belægningen.

Afdækning

Hvis der skal foretages andre bygningsarbejder, efter belægningen er monteret, skal belægningen afdækkes med kraftig gulvpap, som tapes. Tape må ikke limes direkte på gulvet!

Pleje

Følg Tarketts pleje- og vedligeholdelsesvejledning, der findes på www.tarkett.dk

OBS! Ved vådrengøring bør man være opmærksom på, at vand, der trænger ned i fugerne, kan påvirke limfugens holdbarhed.

Husk på, at det nylagte gulv er ekstra følsomt over for høje punktbelastninger (møbelben, skabe osv.) de første dage, indtil limen er hærdet. Kraftige belastninger i denne periode kan forårsage varige indtryksmærker.