

Istruzioni di installazione

Ottobre 2016

IMPORTANTE!

- Assicurarsi che tutte le specifiche e le istruzioni vengano seguite con attenzione.
- Contattare il proprio rappresentante Tarkett in caso di eventuali dubbi sulle varie fasi di installazione.
- Le informazioni sono soggette a cambiamenti dovuti al continuo miglioramento.
- Utilizzare materiali della stessa partita per superfici continue.
- Sistemare la scatole in pile (max. 5 scatole per pila).
- Procedere all'acclimatazione del pavimento almeno 24 ore prima dell'installazione a temperatura ambiente (18-25°C). La temperatura del sottofondo su cui verrà posato il materiale non deve essere inferiore a 15°C.
- Il sottofondo deve essere solido, piano, liscio, pulito e perfettamente asciutto (senza segni di penne, evidenziatori, ecc.), senza alcuna traccia di umidità.
- Per aree specifiche esposte a luce solare (giardini d'inverno, verande, spazi con ampie vetrate.), la posa di Starfloor Click è da considerarsi critica a causa delle variazioni estreme di temperatura, di conseguenza non è consigliata
- Le rotelle colorate in gomma e le ruote (ad esempio pneumatici di autoveicoli) possono causare modifiche irreversibili del colore in caso di interazioni e di contatto diretto con la superficie vinilica.
- I giunti perimetrali in ambienti umidi con una superficie non superiore a 10 m², ad esempio stanze da bagno o cucine, possono essere riempiti con silicone per evitare infiltrazioni d'acqua sotto la superficie attraverso il giunto di dilatazione. Per tutti gli ambienti umidi con superficie superiore, consigliamo di applicare sulla zona dei giunti un nastro isolante per giunti e in seguito una miscela a base di silicone.

SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere solido, piano, liscio, pulito e perfettamente asciutto (senza segni di penne, evidenziatori, vernici, ecc. che potrebbero causare scolorimento o migrazione di colore), senza alcuna traccia di umidità (l'assorbimento del sottofondo deve essere sempre verificata).

La preparazione del sottofondo e le procedure di installazione dovranno essere svolte secondo le norme in vigore nel vostro paese. Il livello di umidità del sottofondo dovrà essere inferiore al livello massimo consentito dagli standard.

Prima di utilizzare un rasante, verificare il livello di traffico al quale la superficie sarà sottoposta una volta installata. Rasanti e livellanti a base di lattice non possono essere utilizzati per superfici esposte a traffico intenso, specialmente su rotelle (secondo EN 12529, Rotelle e ruote). Verificare la compatibilità del composto e seguire le istruzioni del produttore del livellante/rasante.

La tolleranza massima di dislivello consentita è di 3 mm per metro lineare. Eventuali rivestimenti per pavimento in tessuto e feltro devono essere eliminati. In linea di principio, è consigliabile rimuovere tutti i rivestimenti preesistenti.

È inoltre consigliabile non procedere alla posa di ID Inspiration Click in caso di:

- Dislivelli importanti (mancato rispetto delle norme applicabili nel paese in questione)
- Fessure nel sottofondo
- Sottofondo non abbastanza asciutto
- Superficie non abbastanza resistente, troppo porosa o troppo ruvida
- Superficie imbrattata, ad esempio con olio, cera, vernice, resti di pittura
- Altezza diversa tra il sottofondo e gli elementi strutturali attigui
- Temperatura inadatta del sottofondo inferiore a 15°C
- Temperatura ambiente inferiore a 18°C e superiore a 25°C
- Protocollo di riscaldamento mancante

Sottofondi compatibili:

- Laminati / parquet
 - Pavimenti in pietra, marmo, elementi in pietra tagliata senza dislivelli
 - Piastrelle (condizioni relative ai giunti: < 5 mm di larghezza / < 2 mm di profondità)
 - Rivestimenti in PVC compatti
 - Massetto in cemento piano: nuovo e preesistente
- La garanzia del prodotto non è applicabile in caso di utilizzo di sottofondi non ammessi.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Il corretto funzionamento del sistema di riscaldamento dovrà essere verificato prima dell'inizio dei lavori di posa.

Assicurarsi che il riscaldamento a pavimento venga spento almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori di installazione e che rimanga spento per almeno le 48 ore successive al termine dell'installazione. Quando il riscaldamento a pavimento è spento, utilizzare una fonte di calore alternativa per garantire una temperatura costante compresa tra 18- 27°C.

Aumentare gradualmente la temperatura nell'arco di diversi giorni, aumentando di pochi gradi ogni giorno, fino a raggiungere la temperatura desiderata.

La temperatura non dovrà mai superare i 27°C sul backing del pavimento a contatto con il sottofondo.

SENSO DI POSA

Procedete sempre con la posa da sinistra verso destra. Posate i pannelli in modo che la doga sia sempre rivolta verso la sorgente luminosa della camera.

In ambienti stretti e lunghi, ad esempio corridoi, Starfloor Click può essere posato in senso longitudinale.

Servendovi di un distanziatore adeguato, posate un giunto di dilatazione perimetrale di almeno 5 mm di larghezza. SUGGERIMENTO: utilizzate i pezzi residui del rivestimento come distanziatori. Prestate attenzione a mantenere una distanza di 5 mm da tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente, ad esempio tubi e serramenti. In linea di principio, i giunti di dilatazione non possono essere riempiti con silicone, cavi elettrici o simili.

L'impiego di silicone è consentito nelle seguenti situazioni eccezionali:

- Ambienti umidi:

I giunti perimetrali di ambienti umidi di una superficie non superiore a 10 m², ad esempio stanze da bagno o cucine, possono essere riempiti con silicone per evitare infiltrazioni d'acqua. Per superfici maggiori in ambienti molto umidi, consigliamo di applicare una guarnizione per isolare la zona del giunto e di riempirla di silicone e/o di utilizzare uno zoccolo con bordo isolante.

- Serramenti:

qualora le porte non possano essere piallate, consigliamo di mantenere una distanza di 3 mm per il giunto di dilatazione che potrà essere riempito con silicone. Se invece è possibile, mantenete un giunto di dilatazione di 5 mm rispetto alla tramezza.

Per gli ambienti con una superficie contigua di 150 m² è possibile prevedere una posa senza giunti tenendo conto del doppio dello spazio di dilatazione (circa 10 mm). Non superate la lunghezza di 15 m. Per ambienti particolarmente stretti e lunghi, consigliamo l'impiego di profili di dilatazione. Le superfici di ambienti suddivisi da elementi verticali, ovvero colonne, tramezze, serramenti e altro, devono essere separate con giunti di dilatazione di almeno 5 mm all'altezza di tali elementi. Durante la posa di battiscopa, profili di transizione o finali, assicuratevi di non fissare mai i battiscopa o i profili al pavimento. Per informazioni più dettagliate a riguardo, rivolgetevi al vostro rappresentante Tarkett.

POSA

Posate il primo pannello con la giunzione maschio rivolta verso la tramezza, quindi posate tutti gli altri allo stesso modo. Assicuratevi che le estremità siano perfettamente sovrapposte, in modo che le giunzioni maschio e femmina corrispondano perfettamente, quindi fissatele con un colpo leggero del martello bianco in gomma. Per la posa della fila successiva, posate il pannello di almeno 30 cm di lunghezza rimasto dalla posa della prima fila sulla scanalatura longitudinale della fila già posata a un angolo di circa 30° e fatelo scivolare esercitando una leggera pressione sulla fila precedente.

Prendete il pannello successivo, posatelo a un angolo di 30° circa in senso longitudinale sul pannello già posato della prima fila, collocatelo il più vicino possibile al lato di testa del pannello posato in precedenza e fissatelo come descritto in precedenza. Adottate questa tecnica per la posa di tutte le altre file. Tenete conto delle sfalsature dei giunti sul lato frontale che devono essere di almeno 30 cm nelle singole file, in modo da ottenere un risultato di posa ottimale. Per la posa dell'ultima fila, la distanza tra la tramezza e la fila posata viene misurata e riportata sul pannello. L'ultima fila deve equivalere il più possibile alla metà della larghezza del pannello. Prevedete un giunto di dilatazione di 5 mm di larghezza.

AL TERMINE DELL'INSTALLAZIONE

IMPORTANTE! Attendere da 48 a 72 ore prima di aprire l'area al traffico e allo spostamento di mobili.

- Rimuovete tutti i distanziatori
- Starfloor Click non deve mai essere fissato né al sottofondo, né al sottostrato né a mobili né ad altri elementi strutturali fissi.
- L'impiego di zerbini e guide può contribuire a ridurre notevolmente gli accumuli di sporco. Ricordatevi di applicare piedini in feltro per pavimenti duri se i mobili devono essere spostati. Utilizzate inoltre poltrone per ufficio e altri elementi dotati di rotelle di tipo W.
- A completamento dell'opera, vi consigliamo di applicare uno strato protettivo TarkoProtect.

Pulizia iniziale

Dopo la posa, occorre effettuare una pulizia finale. La pulizia ordinaria potrà essere effettuata con una scopa, un aspirapolvere o uno straccio umido. In caso di sporco resistente, utilizzate una spazzola e un detergente a pH neutro.

Tutte le sostanze aggressive che macchiano devono essere immediatamente asportate dalla superficie.