

INSTRUKCJA MONTAŻU Linoleum Okładzina ścienna

LinoWall xf² 2,0 mm

2022

WAŻNE!

- Dopilnować, aby wszystkie zalecenia i instrukcje były szczególnie przestrzegane.
- W razie wątpliwości w zakresie montażu prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Tarkett.
- Zawarte w niniejszym dokumencie informacje są stale aktualizowane.
- Używać wykładziny o tym samym numerze serii produkcyjnej dla każdej powierzchni/obszaru ciągłego.
- Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią.
- Używać narzędzi przeznaczonych do montażu linoleum (ryśnik traserski do krawędzi przyściennych i łączeń, młotek do łączeń linoleum, obcinak do krawędzi...).
- Przed montażem przyciąć arkusze do żądanych wymiarów.
- Przed montażem pozwolić, aby przycięte arkusze zaaklimatyzowały się do warunków pomieszczenia przez co najmniej 24 godz. w temperaturze pokojowej (co najmniej 18°C).
- Podłoże musi być idealnie równe, wypoziomowane, czyste, bez śladów (cienkopisów, markerów, farb itp.), nieuszkodzone, suche, twarde, jednorodne, gładkie i nienarażone na wilgoć. Sprawdzić czy chłonność podłoża jest zgodna z wymaganiami producenta kleju.
- Przed montażem LinoWall należy nałożyć w razie potrzeby dedykowany podkład.
- Używać wyłącznie klejów zalecanych przez Tarkett. Zawsze przestrzegać zaleceń i instrukcji producenta kleju.
- Praca musi zostać zakończona inspekcją: dopilnować, aby nowo położona okładzina ścienna była wolna od pozostałości kleju.

PODŁOŻE

Podłoże powinno być równe, idealnie płaskie, czyste, bez śladów (cienkopisów, markerów, długopisów, farb itp., które mogą powodować odbarwienia), nieuszkodzone, suche, stabilne, twarde, bardzo gładkie oraz zabezpieczone przed działaniem wilgoci.

Zabezpieczenie podłoża przed wilgocią oraz montaż przeprowadza się zgodnie z normami budowlanymi obowiązującymi w danym kraju. Zmierzona wilgotność podłoża mineralnego powinna być mniejsza niż maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności zgodnie ze wspomnianymi normami.

Uwaga: wyłączenie odpowiedzialności (kleje, zaprawa, wypełniacz itp.)

Chociaż firma Tarkett może zalecać stosowanie określonych rodzajów klejów, zapraw (wypełniaczy) i izolacji przeciwwilgociowych, jednak nie odpowiada za ich jakość ani sposób użycia. W przypadku szczególnych zapytań prosimy o kontakt z producentami tych środków. Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego działania tych produktów z naszymi produktami. Producent kleju, zaprawy (wypełniacza) i izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonawca prac odpowiadają za to, aby użyte produkty były odpowiednio do danego zastosowania i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

WARUNKI WYMAGANE DO MONTAŻU

Ważne, aby przed montażem pozostawić arkusze na co najmniej 24 godziny w minimalnej temperaturze otoczenia 18°C; patrz przepisy w danym kraju. Ta temperatura powinna być utrzymana podczas montażu. Zalecana wilgotność względna w pomieszczeniu powinna wynosić 35–65%; patrz przepisy w danym kraju. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej. Nie zwiżać linoleum jutą na zewnątrz.

MONTAŻ

Montaż pionowy

Arkusze można montować pionowo na całej wysokości pomieszczenia (odwrócone lub nie, zgodnie ze wzorem). Do montażu arkuszy o szerokości 2 m w pozycji pionowej potrzebne są dwie osoby.

Okładzina LinoWall powinna być docinana w narożnikach i nie powinna być zaginana. Aby ułatwić montaż, rozpocząć od narożnika wewnętrznego.

Pamiętać o odcięciu krawędzi produkcyjnych przy użyciu obcinaka do krawędzi z linoleum i układać arkusze krawędź do krawędzi.

Montaż poziomy

Okładzinę LinoWall można również instalować poziomo, w pasie o wysokości jednego metra od podstawy ściany. Możliwa jest większa wysokość, ale do prawidłowej obsługi okładziny LinoWall będzie potrzebny pionowy odwijak (patrz zdjęcie w rozdziale Akcesoria).

KLEJENIE¹

Do klejenia używać wyłącznie dedykowane kleje do wykładzin z Linoleum. Nakładać ok. 200 do 300 g/m² za pomocą zalecanej pacy zębatej A2. Zawsze przestrzegać instrukcji producenta kleju, w szczególności czasu odparowania i czasu roboczego. Układać arkusze w pionie, ściśle krawędź do krawędzi, w przypadku montażu poziomego układać z zakładką, która następnie jest docinana do drugiej krawędzi. odcięcia.

Okładzinę ścienną należy po ułożeniu przewalkować dwukrotnie za pomocą wałka ręcznego, aby wyrównać spoiny klejone. Można to również zrobić za pomocą kawałka deski z zaokrągloną krawędzią, docisku korkowego i młotka do łączy po cięciu.

¹Więcej informacji na temat klejenia można znaleźć w oficjalnych zaleceniach dostawców klejów oraz dostępnej online tabeli zalecanych przez Tarkett klejów. Przykładowe zalecane kleje: Mapei Ultrabond Eco 540 i 550, Uzin LE43 i 44 z lepszym czasem początkowego odparowania

Narożnik wewnętrzny

Aby ułatwić montaż, naciąć okładzinę LinoWall wzdłuż narożnika, a spoinę wypełnić uszczelniaczem polimerowym lub poliuretanowym.



Narożnik zewnętrzny

Na narożniku zewnętrznym przed montażem okładziny LinoWall należy umieścić specjalny profil do narożników zewnętrznych. Okładzina musi zostać dopasowana poprzez zaznaczenie traserem i docięta do profilu. Alternatywnym rozwiązaniem jest narożnik naklejany do zakrycia obu krawędzi okładziny ściennej.

Połączenie z wykładziną podłogową

W przypadku wywijania cokołu (listwy Lino SIS): wytrasować łączenie i spawać na gorąco okładzinę ścienną i wykładzinę podłogową.

W przeciwnym razie: zamontować listwy (patrz akcesoria KS61, S60 i S100) lub (lepiej) listwy Lino SOS.

SPAWANIE NA GORĄCO²

Ważne! Nie spawać przed całkowitym związaniem kleju (czekać od 24 do 48 godzin).

Przed spawaniem wyfrezować rowki do górnej warstwy do podkładu jutowego za pomocą frezu ręcznego. Spawać gorącym powietrzem z użyciem dyszy do spawania linoleum. Zalecana temperatura sznura spawalniczego wynosi około 450°C przy tempie około 2 metrów na minutę. Sprawdzić prawidłowość ustawienia na ścinku materiału. Ściąć spaw w 2 krokach (zaraz po spawaniu i po krótkim ostygnięciu) za pomocą noża do ścinania spawów typu „halabarda” lub Mozart.

²Więcej informacji na temat spawania można znaleźć w oddzielnym arkuszu: Spawanie.

AKCESORIA

- Zaśleпки z PCW sztywne
- Zaśleпки z PCW elastyczne
- Zaśleпки z litego aluminium
- Listwy do linoleum SOS (Set On Skirting)
- Listwy do linoleum SIS (Set In Skirting)
- Narożniki do linoleum SIC (Set In Corners)
- Narzędzia



INNE PRACE WYKOŃCZENIOWE

WAŻNE! Odczekać od 48 do 72 godzin przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na okładzinie ściennej.

Zabezpieczenie montażu

Jeśli po montażu mają być prowadzone roboty budowlane, ścianę należy zawsze zabezpieczyć folią lub tkaniną. Nie stosować taśmy malarskiej lub klejącej bezpośrednio na LinoWall.

Czyszczenie wstępne

Przed oddaniem nowo położonej okładziny ściennej do eksploatacji zawsze zalecane jest wstępne czyszczenie. Resztki kleju należy usunąć rozpuszczalnikiem spirytusowym i czystą tkaniną. Lekko zabrudzone ściany: omieść lub przetrzeć wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz.

KONSERWACJA

Konserwacja codzienna

Przecierać na mokro z użyciem rozcieńczonego detergentu o odczynie neutralnym (pH 6–8). Zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta detergentu.

Konserwacja okresowa

Szczotkować na mokro (szczotka z miękkim włosiem) z użyciem rozcieńczonego detergentu o odczynie zasadowym (pH 8–10). Zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta detergentu. Sporadycznie konieczne może być użycie środków dezynfekujących, odtłuszczających i/lub odkamieniających dedykowanych do wykładzin z naturalnego linoleum.