

Uputstvo za ugradnju

LUKSUZNE VINIL PLOČE

VAŽNO!

- Pobrinite se da se sve specifikacije i uputstva pažljivo slede.
- Obratite se svom predstavniku kompanije Tarkett ako niste sigurni u vezi sa bilo kojim delom ugradnje.
- Ove informacije su podložne promenama zbog neprekidnih poboljšanja.
- Koristite isti broj nijanse za svaku neprekidnu površinu.
- Kutije čuvajte uredno poslagane na male gomile (maks. visina 5 kutija).
- Ostavite podne obloge da se aklimatizuju na sobnoj temperaturi (najmanje 15°C) najmanje 24 sata pre ugradnje.
- Podloga mora biti ravna, horizontalna, čista, bez tragova (bez flomastera, markera itd), čvrsta, suva, tvrda, jaka, glatka i bez uticaja vlage. Apsorpcija se mora proveriti i podesiti tako da podloga bude umereno upijajuća.
- Koristite samo lepila koja preporučuje Tarkett i koja su namenjena za ugradnju luksuznih vinil ploča. Uvek sledite uputstva i preporuke proizvođača lepka.
- Na posebnim područjima izloženim sunčevoj svetlosti (zimski teras...), izaberite prilagođeni lepak koji preporučuju proizvođači.
- Nakon završetka radova mora se izvršiti kontrola: proverite da li na novopostavljenom podu ima ostataka lepka.

A – PRIPREMA I VAŽNE INFORMACIJE PRE UGRADNJE

A.1 Aklimatizacija

Važno je da se daske čuvaju na sobnoj temperaturi od najmanje 15°C bar 24 sata pre ugradnje/pogledajte propise za svaku zemlju/. Ova temperatura se mora održavati tokom čitavog procesa ugradnje.

A.2 Temperaturni uslovi u prostoriji

Minimalna temperatura podloge treba da bude 10-12°C, a temperatura prostorije 15°C /pogledajte propise za svaku zemlju/. Preporučena relativna vlažnost u prostoriji je 35-65%/pogledajte propise za svaku zemlju/. Daske treba čuvati u vodoravnom položaju u njihovoj ambalaži u malim, urednim gomilama (maks. visina 5 kutija).

A.3 Stanje podloge

Podloga mora biti horizontalna, ravna, čista, bez tragova (bez flomastera, markera bilo koje vrste, hemijskih olovaka, boje itd, što bi moglo izazvati promenu boje zbog pomeranja), čvrsta, suva, tvrda, jaka, glatka (mora se proveriti apsorpcija) i bez uticaja vlage.

Priprema/suvoća podloge i postupci ugradnje treba da budu u skladu sa važećim

standardom u zemlji upotrebe. Suvoća čvrste podloge treba da bude ispod maksimalno dozvoljenog nivoa vlažnosti kada se testira u skladu sa tim standardom. Npr. u Velikoj Britaniji relativna vlažnost betonske površine mora biti niža od 75% i manja od 2% mereno CCM metodom. U Severnoj Americi, ASTM F-1 preporučuje odnos vode i cementa od 0,40 prema 0,45. Pre izbora smeše za nivelisanje, proverite kolika će biti frekvencija prostorije kada podna obloga bude postavljena. Latex smeše za nivelisanje nisu pogodne za visokofrekventne prostore, naročito gde se koriste teški, uski točkovi (pogledajte EN 12529, Zaturi i točkovi). Proverite kompatibilnost smeše za nivelisanje i sledite uputstva proizvođača smeše za nivelisanje.

Napomena: izuzimanje od odgovornosti (lepak, smeše za nivelisanje itd.) Iako Tarkett može navesti izbor proizvođača i tipova lepka, smeše za nivelisanje i membrane za zaštitu površine od vlage, ne dajemo garanciju za navedene proizvode. Ne garantuje se za listu proizvoda i proizvođača, ni kompletnu ni aktuelnu. Tarkett ne prihvata nikakvu odgovornost ako se kod bilo kog od ovih proizvoda pojave nedostaci u kombinaciji sa njegovim proizvodima. Odgovornost je na proizvođaču lepka, smeše za nivelisanje i membrane za zaštitu površine od vlage i instalatera podova da obezbede da proizvodi koji se koriste budu odgovarajući za upotrebu i da se primenjuju u skladu s preporukama proizvođača.

A.4 Podno grejanje

Obavezno je da sistem podnog grejanja bude prethodno pušten u rad i da se utvrdi da pravilno funkcioniše pre ugradnje podne obloge. Pobrinite se da sistem podnog grejanja bude isključen 48 sati pre nego što ugradnja podne obloge počne i da ostane isključen najmanje 48 sati nakon što se ugradnja završi. Dok je sistem podnog grejanja isključen, po potrebi se mora obezbediti alternativni izvor grejanja, da biste osigurali da se u prostoru za ugradnju održava konstantna temperatura od 18 do 27°C.

Postepeno povećavajte temperaturu tokom nekoliko dana za po nekoliko stepeni dok se ne dostigne željena temperatura prostorije.

Temperatura podloge nikad ne treba da pređe dozvoljeni maksimum proizvođača podnih obloga od 27°C (lepljiva linija).

B - UGRADNJA

B.1 Pravac ugradnje

Pre nego što započnete ugradnju ploča/daščica, odredite način postavljanja uzimajući u obzir oblik prostorije i dezen koji se postavlja. Važno! Pre nego što postavite prve redove ploča, proverite da li su:

- odsečene ploče najbliže zidovima šire od 10 cm;
- na ulazima i uglovima isečene ploče ne budu manje od širine polovine ploče.

Ploče

- Ploče su označene strelicama na naličju. Ploče treba da se postave u obliku šah polja.
- Ugradnju treba početi od sredine prostorije, a završiti sa strane (zidovi).

Daske

- Razmaknite svaki red dasaka da biste osigurali da se krajnji spojevi ne poklapaju sa prethodno postavljenim redom.
- Izbegavati ugradnju dasaka istog dezena jedne pored drugih.

B.2 Lepljenje¹

- Zalepite akrilnom lepljivom emulzijom koju preporučuje Tarkett. Nanesite oko 250 g/m² koristeći preporučenu lopaticu za lepak (A1 prema Bazi tehničkog znanja).
- Uvek sledite uputstva proizvođača lepka i poštujujte vreme sušenja i otvoreno vreme lepka.
- U posebnim uslovima, tj. kad postoje značajne varijacije u temperaturi (veranda, zimska terasa...) ili kad je prostor visokofrekventan, može biti potrebno koristiti dvokomponentni lepak.
- Postavite ploče ili daske ivicu uz ivicu.
- Nakon ugradnje u odabrano područje, pritisnite ploče ili daske rukom koristeći komad daske sa zaobljenom ivicom.

Nakon pritiskanja rukom, upotrebite težak valjak u oba smera kako biste osigurali konačno povezivanje.

¹ Radi više detalja o lepljenju pogledajte poseban list: Lepila.

C- NAKON UGRADNJE

VAŽNO! Sačekajte 48 do 72 sata pre nego što dozvolite kretanje po podu ili unošenje nameštaja.

C.1 Zaštita instalacije

- Ako se nakon ugradnje vrše građevinski radovi, pod uvek treba zaštititi tako što ćete ga prekriti oblogom od lesonita ili šperploče.
- Samolepljiva traka se ne sme lepiti direktno na pod.
- Nikad ne izlažite tek ugrađenu podnu oblogu gustom saobraćaju uz upotrebu točkića u ranoj fazi, jer će se na taj način istisnuti lepak ispod podne obloge.

C.2 Početno čišćenje prostorije

- Pre nego što se podna obloga pusti u upotrebu, uvek se preporučuje početno čišćenje prostorije.
- Ostatke lepka treba ukloniti pomoću denaturisanog špiritusa i čiste krpe.
- Blago zaprljani podovi: usisajte, pometite ili očistite prostor vlažnim briskom da biste uklonili slobodnu nečistoću i prašinu od građevinskih radova. Kombinovana mašina je veoma efikasna za velike površine (kombinovani uređaj za čišćenje/sušilica sa cilindričnim četkama za sigurne podove).