

Instrukcja instalacji

2024

ModularT 7

LVT

WAŻNE!

- Upewnij się czy wszystkie wytyczne i instrukcje są przestrzegane.
- Stosuj ten sam numer odcienia na ciągłej powierzchni
- Składuj pudełka w małych stosach (max. 5 pudełek wysokości) i przekładaj ostrożnie ze względu na ostre krawędzie.
- Pamiętaj o aklimatyzacji przynajmniej 24h w temperaturze pokojowej (minimum 15 °C) przed instalacją.
- Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zabrudzeń i śladów po farbach, markerach itp., suche, twarde. Sprawdź chłonność podłoża i dostosuj tak, aby była umiarkowana.
- Używaj tylko rekomendowanych klejów przez Tarkett, zawsze przestrzegaj zaleceń producenta kleju.
- Dla powierzchni specyficznych takich jak miejsca naświetlone dobierz klej o odpowiedniej sile wiązania.
- Zakończ instalację inspekcją: upewnij się, że na nowo zainstalowanej podłodze niema śladów kleju.
- Instrukcja może ulec zmianie, jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

PODŁOŻE

Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zabrudzeń i śladów po farbach, długopisach, markerach itp. (ślady mogą powodować przebarwienia) suche, twarde, zgodnie z wymaganiami lokalnych przepisów.

- Równe: 2mm nierówności na łacie 2m.
- Suche: max 2% mierzone metodą karbidową.
- Dobierając masę samopoziomującą dostosuj ją do planowanego natężenia ruchu.
- Mimo że firma Tarkett rekomenduje wybranych producentów klejów i mas samopoziomujących, to nie ponosi odpowiedzialności za żaden z wymienionych produktów, który nie spełni swojej funkcji w połączeniu z produktami firmy Tarkett. Odpowiedzialność spoczywa na producencie kleju, masy poziomującej, a także na wykonawcy instalującym podłogę

WARUNKI

- Istotna jest aklimatyzacja płytek przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem instalacji w warunkach pokojowych, minimalna temperatura 15°C.
- Minimalna temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 15°C, a temperatura podłoża nie może być niższa niż 12°C.
- Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być w przedziale 35-65%.
- Płytki powinny być składowane w stosach maksymalnej wysokości 5 paczek.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Obowiązkowo w przypadku ogrzewania podłogowego przed przystąpieniem do instalacji musi zostać przeprowadzony proces wygrzewania posadzki potwierdzony odpowiednim protokołem. Upewnij się, że system ogrzewania podłogowego jest wyłączony na 48 godzin przed rozpoczęciem instalacji wykładziny podłogowej, a także, że pozostanie on wyłączony przez co najmniej 48 godzin po ukończeniu instalacji. Podczas gdy system ogrzewania podłogowego jest wyłączony, należy zapewnić alternatywne źródło ogrzewania, jeśli jest to wymagane dla zapewnienia na obszarze instalacyjnym stałej temperatury wynoszącej 18-27°C. Stopniowo zwiększaj temperaturę przez kilka dni, ale tylko o kilka stopni dziennie, aż do osiągnięcia pożądanej temperatury pomieszczenia. Temperatura nigdy nie powinna przekroczyć temperatury ustalonej przez producenta wykładziny podłogowej, tj. maksimum 27°C.

KIERUNEK UKŁADANIA

Uwaga:


Instalacja klejonych paneli LVT zawsze musi odbywać się na podłożu z warstwą masy niwelującej. Powierzchnia przed klejeniem musi zostać przeszlifowana oraz dokładnie odkurzona. Nigdy nie należy rozprowadzać kleju na całej powierzchni podłogi – tylko na rzędach aktualnie klejonych. Prosimy stosować się do zaleceń producentów kleju w zakresie czasu otwartego.

Instalacja we wzór deski:

- Przed przystąpieniem do układania rozplanuj wybrany wzór, biorąc pod uwagę wielkość i kształt pokoju.
- Prosimy zwracać uwagę na dekor płytek drewnopodobnych, aby unikać instalacji obok siebie identycznych wzorów.
- Przy instalacji we wzór deski zachowaj ten sam kierunek instalacji elementów (patrz strzałki na spodzie).
- Ułożenie pierwszego rzędu przy ścianie umożliwi zachowanie spójności wzoru.

Instalacja we wzór płytki:

- Instalację rozpoczynamy od środka pomieszczenia.
- Elementy należy układać we wzór szachownicy, zwracając uwagę na kierunek strzałek zgodnie z piktogramem.



Instalacja Chevron w jodełkę węgierską:

- Instalację należy rozpocząć od wytyczenia linii montażowej wzdłuż pomieszczenia.
- Klej rozprowadzamy na szerokość pierwszego rzędu po obu stronach wytyczonej linii.
- Instalujemy elementy paneli wzdłuż wytyczonej linii. Polecamy użycie poziomicy - laseru krzyżowego wzdłuż linii montażowej!
- Kolejne rzędy układamy, kierując się od środka pomieszczenia na boki w kierunku ścian.
- Zwracamy uwagę na konieczność bardzo dokładnego przygotowania podłoża za pomocą masy niwelującej, gdyż wszelkie nierówności wpłyną na widoczność łączeń i ewentualne przesunięcia wzoru.

KLEJENIE

- Używaj klejów akrylowych rekomendowanych przez Tarkett. Nakładaj około 250 g/m² używając szpatyły A1 lub A2. Zawsze przestrzegaj wytycznych producenta kleju.
- W wyjątkowych sytuacjach, np. przy ekstremalnych wahanach temperatury, może być konieczne zastosowanie kleju dwukomponentowego.
- Odpowiednie ułożenie może wymagać docięcia płytki, upewnij się, czy jest taka konieczność przed aplikacją kleju.
- Podczas przyklejania dociskaj pojedyncze płytki ręcznie, później całą powierzchnię zwalczaj ciężkim walcem dociskowym w obu kierunkach, w celu zapewnienia idealnego wiązania.

PO INSTALACJI

Ważne:

Odczekaj 48 do 72 godzin po instalacji, zanim dopuścisz do ruchu ludzi lub wprowadzenia mebli.

- Ochrona instalacji:
Jeżeli po instalacji prowadzone są inne prace wykończeniowe, zabezpiecz powierzchnię sztywnymi płytami i folią, aby uniemożliwić uszkodzenie lub zabrudzenie powierzchni.
- Czyszczenie wstępne:
Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podłogi: odkurz, zamieć lub przetrzyj wilgotnym mopem powierzchnię, aby usunąć brud i kurz pozostały po budowie. Dla dużych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w połączeniu ze szczotkami lub białym/beżowym padem dla bezpieczeństwa posadzek).