



# NÁVOD NA ÚDRŽBU HOMOGENNÍ VINYLÓVÉ PODLAHY

## s povrchovou úpravou PLUS

PUR pro lehký počáteční údržbu. Tyto vinylové krytiny jsou ošetřeny počáteční úpravou PUR, kterou je ale nutné pravidelně obnovovat nejdříve půl roku po pokládce podlahy podle náročnosti provozu.

ÚVODNÍ  
ČIŠTĚNÍ



Během stavebních prací vždy chráňte povrch podlahy pevným papírem nebo panely. Po pokládce vždy novou podlahu vyčistěte: vysajte vysavačem, plochu vymetejte nebo odstraňte stavební prach a nečistoty vlhkým mopem. Kombinovaný kartáčovací/sušící stroj s válcovými kartáči je velmi účinný pro vyčištění větších ploch. V závislosti na stupni znečištění použijte produkt např. Dr. Schutz PU čistič (mírné znečištění) nebo Základní čistič přípravek R (silné znečištění).

PREVENTIVNÍ  
PÉČE



### Vstupní čistící rohože

Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. 90% těchto nečistot je možné eliminovat efektivním systémem čistících rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorách. Čím méně vnesených nečistot, tím méně nákladná je údržba.

DENNÍ A PRAVIDELNÁ  
ÚDRŽBA



### Suché vytírání / zametání

Odstraňte prach a nečistotu suchým nebo mírně navlhlým mopem z příze či mikrovlákna nebo smetákem s měkkými vlákny.



### Vlhké vytírání mopem

Použijte mop mírně navlhlý vodou nebo roztokem přípravku např. Dr. Schutz - PU čistič. Je důležité, aby voda nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15-20 vteřinách.



### Strojové čištění

Pro dosažení lepšího výsledku vyčistěte podlahovinu kombinovaným čistícím strojem se středně tvrdými kartáči nebo červeným padem.

CHEMICKÉ  
ČIŠTĚNÍ

Pokud je nezbytné vlhké čištění, použijte neutrální čistič na podlahy např. Dr. Schutz PU čistič. Vlhké provozy mohou občas vyžadovat důkladnější čištění např. přípravek Dr. Schutz - Aktivní čistící přípravek R 280 (pro snadnější odstranění vápenitých nánosů a zbytků mýdla).

**Upozornění!** Vždy pozorně dodržujte doporučené dávkování výrobce přípravku!

ODSTRANĚNÍ  
SKVRN



Při vzniku skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílým nebo červeným padem. Použijte např. neředěný produkt PU čistič. (rozpuštědla se nesmí používat). Pracujte od okraje skvrny do jejího středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

OBNOVA  
POVRCHU



### Sprejové čištění / Suché kartáčování

K obnově opotřebovaných oblastí, frekventovaných koridorů, atd. doporučujeme nanést povrchovou úpravu. Toto nanášení se doporučuje obnovovat na základě zátěže provozu a potřeby. Vždy se pečlivě řiďte pokyny doporučenými výrobcem této povrchové úpravy. **Kromě běžného denního čištění řada Plus vyžaduje pravidelně ošetřovat pastováním např. polymerním nátěrem Dr. Schutz Secura tvrdá ochranná vrstva nebo voskováním vždy 2x ročně nebo aplikací permanentního polyuretanového laku Dr. Schutz PU Siegel nebo Dr. Schutz PU Anticolor zpravidla 1x za 5 let.**



SILNÉ ZNEČIŠTĚNÍ



### Strojové čištění + mokré vysávání + suché kartáčování

Aplikujte čistící roztok např. Dr. Schutz - Základní čistící přípravek R, nechte působit 5-10 minut. Poté vyčistěte podlahu pomocí stroje s kartáčem a červeného padu. Ihned vodu vysajte. Vytřete čistou vodou. Nechte podlahu uschnout a pak proveďte suché přečistění (dle předchozích instrukcí).



OBECNÁ PRAVIDLA

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Odstraňte ihned písek z povrchu podlahy, jinak bude na povrchu působit abrazivně.
- **Vždy důsledně dodržujte pokyny pro dávkování doporučené výrobcem přípravku.**
- Vždy ihned setřete masť nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpuštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Nedoporučujeme používat kolečka nebo ochranné prvky nábytku z černé pryže a obuv s černou podešví, které mohou změnit barvu podlahové krytiny. Všechny nohy židlí a nábytku musí mít kvalitní ochranné prvky. Nohy nábytku nesmí být abrazivní nebo mít ostré hrany a musí být pokryty měkkými nebo polyuretanovými podložkami. Nedoporučují se plstěné ochranné prvky. Zároveň musí být pravidelně čištěny, kontrolovány a měněny.
- Kolečka typu „W“ musí být použita v souladu s normou EN 12529
- Skluznost podlahové krytiny je ovlivněna množstvím nečistot a četností použitých materiálů pro čištění. Problémy s bezpečností a hygienou mohou nastat v případě, že četnost čištění je příliš nízká.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.
- Není vhodné používat prostředky obsahující leštidla a vytvářející mikrofilm.

### Dr. Schutz

Tarkett doporučuje prostředky Dr. Schutz jelikož jsou vyzkoušeny, fungují maximálně spolehlivě a při správném dávkování také šetří finanční prostředky.