

Reinigungs- und Pflegeanweisung Cementi Click

Die moderne Unterhaltsreinigung zielt darauf ab, Nassreinigungsverfahren zu reduzieren und durch trockenere Reinigungstechniken zu ersetzen. Zum Beispiel der Einsatz von zentral gewaschenen vorimprägnierten Mopps und der breite Einsatz geeigneter Maschinen. Dies macht die Arbeit für das Reinigungspersonal effektiver und einfacher und minimiert die Umweltbelastung. Es werden weniger Reinigungschemikalien und weniger Frischwasser verbraucht.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Reinigen Sie den Bodenbelag regelmäßig, da dies kostengünstiger und hygienischer ist als eine gelegentliche Intensivreinigung.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Dosierung immer genau.
- Wischen Sie Fett und verschüttetes Öl sofort auf, da es die Oberfläche beschädigen kann.
- Schwarze Gummiräder und Gummifüße können Spuren auf dem Boden hinterlassen.
- Denken Sie daran, dass Beläge in hellen Farben häufiger gereinigt werden müssen, als solche in gedeckten Tönen

VORBEUGENDE PFLEGE



Schmutzfangmatte: Etwa 80% der zu reinigenden Oberflächenverschmutzungen werden von außen eingebracht. Und 90% dieser Verschmutzung kann durch eine effektive und korrekt dimensionierte Schmutzfangmatte vermieden werden. Je weniger Schmutz durch den Eingang eindringt, desto geringer ist der Reinigungsaufwand.

TÄGLICHE UND REGELMÄSSIGE REINIGUNG



TROCKENES WISCHEN

Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Mopp.

oder



STAUBSAUGEN

Zum Entfernen von Staub und losem Schmutz. Empfohlen für große Flächen und die Erstreinigung der Fläche.



FEUCHTES WISCHEN

Verwenden Sie einen mit Wasser oder Reinigungsmittel befeuchteten Mopp. Es ist wichtig, dass Wasser nicht auf dem Boden bleibt oder einen Film hinterlässt. Der Boden sollte nach 15-20 Sekunden praktisch trocken sein.

oder

KOMBINIERTER MASCHINE MIT BÜRSTE



Industrielle Maschinenreinigung (großflächig). Verwenden Sie verdünntes neutrales Reinigungsmittel. Einstellbare Drehzahl 300-500 U/min. Verwenden Sie eine Nylonbürste und kein weißes/beiges Pad!

HANDBÜRSTE



Bürste (mit mittleren Borsten). Minimieren Sie die Wassermenge, die sich auf der Oberfläche verteilt.

oder

ROTOWÄSCHE MIT BÜRSTEN



Besprühen Sie den Boden mit verdünntem Reinigungsmittel und reinigen Sie ihn mit Wasser oder Wasser und Reinigungsmittel.

SCHMUTZ- UND FLECKENENTFERNUNG



Flecken sofort behandeln. Behandeln Sie die Stelle mit einem weiß/roten Nylonpad mit neutralem Reinigungsmittel (Lösungsmittel sollten nicht verwendet werden). Arbeiten Sie von der Außenseite des Flecks zur Mitte hin. Spülen und anschließend mit klarem Wasser abwischen.

PERIODISCHE REINIGUNG

LEICHTE VERSCHMUTZUNG: SPRÜHREINIGUNG



Mischen Sie Wasser und neutrales Reinigungsmittel im Behältertank. Geeignete Drehzahl 300- 500 U/min. Ein rotes Pad wird empfohlen.

STARKE VERSCHMUTZUNG: ROTOWÄSCHE



Mit der zylindrischen Reinigungsmaschine reinigen (Spritzwaschmittel mit Wasser verdünnt durch die Maschine).

BAUENDREINIGUNG

Schützen Sie den Boden während der Bauzeit. Nach der Verlegung erfolgt eine Bauschlussreinigung: Staubsaugen, fegen oder feucht wischen, um Baustaub oder losen Schmutz zu entfernen. Ein kombinierter Reinigungsautomat mit Walzenbürsten ist sehr effektiv bei der Reinigung großer Flächen. Verwenden Sie Reinigungsmittel mit einem niedrigen pH-Wert (3-5).