

# CARREAUX DE REVÊTEMENT EN VINYLE SOLIDES

Cortina Grande<sup>MD</sup> et Cortina Grande SR<sup>MD</sup>,  
Gemstone<sup>MC</sup>, Karim Kolors et Karim Shapes

Notice d'entretien

## INTRODUCTION

Les carreaux en vinyle solide de Johnsonite offrent des options d'entretien flexibles :

1. Évitez d'utiliser un fini à plancher (ou utilisez de façon minimale) lorsqu'un polissage à sec est effectué régulièrement.
2. De deux à trois couches de fini à plancher doivent être appliquées si la procédure de polissage à sec n'est pas utilisée.

Les présentes instructions constituent un guide sur l'entretien des planchers à l'intention des professionnels. Le fait de respecter des directives et d'utiliser les produits répertoriés ci-dessous facilitera le processus d'entretien et fournira au client un produit qui comble les attentes. Veuillez toujours visiter le site [www.tarkettna.com](http://www.tarkettna.com) pour obtenir les directives de pose et d'entretien mises à jour. Des vidéos techniques et des fiches-conseils sont aussi mises à votre disposition. Communiquez avec les services techniques de Tarkett au 1 800 899-8916 poste 9297 si vous avez des questions.

## APRÈS LA POSE / PREMIER NETTOYAGE

**Les conditions du chantier causent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose. Cependant, le plancher doit être balayé et protégé jusqu'à ce que l'entretien commence.**

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS INONDER LE PLANCHER.**
5. Laissez la solution de nettoyage agir de 5 à 15 minutes en fonction du degré de saleté de la surface. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**
6. Récurvez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon bleu de type 3M 5300 ou d'un équivalent. **NE PAS UTILISER LES TAMPONS BRUNS OU NOIRS.**  
**REMARQUE : une brosse à poils courts en nylon de calibre 22 à 28 doit être utilisée pour les carreaux antidérapants.**
7. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
8. Rincez soigneusement le plancher avec de l'eau propre.
9. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.  
**REMARQUE : il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.**
10. Si vous n'utilisez pas la procédure de polissage à sec, appliquez deux couches d'un fini à plancher recommandé en suivant les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant.  
**REMARQUE : dans les zones de passage intense ou dans les endroits où les glissements de chaises ou de bureaux sont fréquents (par exemple les salles de classe), vous devriez appliquer une couche supplémentaire de fini à plancher.**
11. Laissez le fini à plancher sécher complètement entre les couches.
12. Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le fini à plancher soit complètement sec.

## ENTRETIEN PRÉVENTIF

1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection comme les carreaux de tapis antistatique Clean Path de Tarkett à toutes les entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du revêtement de sol.
2. Utilisez des glissières de protection et des roulettes pour chaises, tables et autres meubles pour éviter d'endommager le plancher et utilisez des produits conçus pour préserver les planchers. Les dommages causés par des roulettes aux postes de travail et aux autres endroits peuvent être évités en utilisant des coussinets de chaise.
3. Ne PAS utiliser de laine d'acier, de solvants puissants (essence, térébenthine et acétone) ou de nettoyants tout usage (Lestoil, Top Job et produits similaires).
4. Ne PAS utiliser de poudre à balayer ou de vadrouilles traitées avec des solvants pétroliers, des composés de silicone ou des abrasifs à l'état libre qui peuvent endommager le revêtement de sol.
5. Ne PAS utiliser de désinfectants et insecticides en pulvérisation contenant de l'huile ou des solvants qui peuvent se déposer sur le sol en quantité suffisante pour le décolorer, pour le rendre glissant ou pour l'endommager.

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

**Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence adaptée à la circulation et au niveau de saleté. Nous recommandons un nettoyage quotidien.**

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Nettoyez le plancher à l'aide de la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou à l'aide d'une machine à récurer équipée d'un tampon bleu de type 3M 5100 ou d'un équivalent. Veuillez vous référer aux directives d'utilisation du fabricant. **NE PAS INONDER LE PLANCHER.**
5. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
6. Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le nettoyage à la vadrouille humidifiée. Utilisez un tampon blanc ou rouge au besoin.



## NETTOYAGE EN PROFONDEUR / PÉRIODIQUE

Lorsque le nettoyage quotidien ne donne plus de résultats satisfaisants, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage en profondeur pour bien nettoyer le plancher.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS INONDER LE PLANCHER.**
5. Laissez la solution de nettoyage agir de 5 à 15 minutes en fonction du degré de saleté de la surface. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**
6. Récurez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon rouge de type 3M 5100 ou d'un équivalent. **NE PAS UTILISER LES TAMPONS BRUNS OU NOIRS.**  
**REMARQUE : une brosse à poils courts en nylon de calibre 22 à 28 doit être utilisée pour les carreaux antidérapants.**
7. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
8. Rincez soigneusement le plancher avec de l'eau propre.
9. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.  
**REMARQUE : il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.**

## POLISSAGE À SEC

1. Nettoyez soigneusement le plancher avant d'entreprendre la procédure de polissage.
2. Polissez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à haute vitesse à disque simple (maximum de 1500 tr/min) équipé d'un tampon ponceur blanc 3M 4100 ou d'un équivalent.
3. La fréquence du polissage sera déterminée par la quantité et le type de passage.  
**REMARQUE : vous devez prendre des précautions durant le polissage à sec pour éviter de causer des dommages.**

## PROCÉDURE POUR LE FINI À PLANCHER

Application du fini à plancher :

1. Réalisez une procédure de nettoyage en profondeur conformément aux directives indiquées ci-dessus.
2. Sélectionnez un fini à plancher pouvant être utilisé sur les revêtements de sol résilients. Veuillez vous référer au tableau de référence des produits d'entretien figurant ci-dessous.
3. Appliquez le fini à plancher en suivant les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Appliquez au minimum deux couches de fini. Appliquez des couches supplémentaires en fonction des besoins ou des recommandations.
5. Le fini à plancher doit sécher complètement entre l'application des couches.
6. Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le fini à plancher soit complètement sec.

Élimination du fini à plancher : lorsque la brillance du plancher a une apparence usée ou inégale causée par la circulation, le fini peut être éliminé puis appliqué de nouveau pour restaurer l'apparence du plancher.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de décapage en utilisant l'un des décapants recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous. Veuillez toujours suivre les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant pour l'utilisation et les rapports de mélange adéquats.
3. Appliquez la solution de décapage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS INONDER LE PLANCHER.**
4. Laissez la solution de décapage reposer pendant 5 à 15 minutes. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**
5. Récurez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon bleu de type 3M 5300 ou d'un équivalent. **NE PAS UTILISER LES TAMPONS BRUNS OU NOIRS.**  
**REMARQUE : une brosse à poils courts en nylon de calibre 22 à 28 doit être utilisée pour les carreaux antidérapants.**
6. Enlevez la solution de décapage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
7. Rincez bien le plancher et laissez-le sécher complètement.
8. Répétez le processus de décapage au besoin.
9. Appliquez le nouveau fini à plancher en suivant les directives présentées ci-dessus.

## Procédures de restauration du fini à plancher OPTIONNELLES

Les options suivantes peuvent être retenues pour remplacer le décapage et l'application répétée afin de réduire les coûts de main-d'œuvre et de produits chimiques.

Récurer et vernir de nouveau : cette procédure consiste à enlever 1 ou 2 couches du fini à plancher; ainsi, 4 ou 5 couches doivent au départ avoir été appliquées.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Veuillez toujours suivre les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant pour les rapports de mélange adéquats.
4. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS INONDER LE PLANCHER.**
5. Laissez la solution de nettoyage reposer durant 5 à 15 minutes. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**
6. Récurez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon bleu de type 3M 5300 ou d'un équivalent. **NE PAS UTILISER LES TAMPONS BRUNS OU NOIRS.**  
**REMARQUE : une brosse à poils courts en nylon de calibre 22 à 28 doit être utilisée pour les carreaux antidérapants.**
7. Enlevez la solution de nettoyage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
8. Rincez bien le plancher et laissez-le sécher complètement.
9. Appliquez 2 couches de fini à plancher additionnelles en respectant les directives de l'étiquette du fabricant
10. Le fini à plancher doit sécher complètement entre l'application des couches.
11. Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le fini à plancher soit complètement sec.

**Polissage par vaporisation :**

1. Le plancher doit être nettoyé avant d'être poli.
2. Appliquez la solution de vaporisation et polissage sur les zones à travailler à l'aide d'un flacon pulvérisateur.
3. Polissez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à basse vitesse à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon ponceur blanc 3M 4100 ou d'un équivalent.
4. Poursuivez la procédure jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de brillance désiré.

**Polissage :**

1. Le plancher doit être nettoyé avant d'être poli.
2. Polissez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à haute vitesse à disque simple (1500-2000 tr/min) équipé d'un tampon de brunissage à haute vitesse 3M 3200 ou d'un équivalent.
3. Poursuivez la procédure jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de brillance désiré.

**REMARQUE : LE POLISSAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ AVEC PRÉCAUTION AFIN D'ÉVITER LES DOMMAGES.**

## Tableau de référence des produits d'entretien

**REMARQUE : suivez toujours les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant pour une utilisation et des rapports de mélange adéquats.**

	Premier nettoyage	Nettoyage quotidien	Nettoyage en profondeur	Fini	Décapant
Buckeye www.buckeyeinternational.com 1 800 321-2583	Straight Up	Crossroads	Crossroads	LiquiMax Lucent	Juggernaut
Diversey www.diversey.com 1 800 558-2332	Profi GP Forward Prominence	Profi GP Forward Prominence	Profi GP Forward Prominence	Signature Complete Utilisation prolongée	Bravo 1500+
Produits certifiés écologiques		Stride	Stride	Aquaria	Pro Strip SC
Hillyard www.hillyard.com 1 800 365-1555	Super Shine All	Renovator	Renovator	Super Hil-Brite One Plus	Arsenal
Spartan Chemical www.spartanchemical.com 1 800 537-8990	Tribase	Tribase Vadrouille humide	Tribase Vadrouille humide	White Sun The Fixx	Step Down Endura Strip
Produits certifiés écologiques	Nettoyant industriel Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions	FloorFront	Dissolvant de fini à plancher Green Solutions
XL North www.xlnorth.com 1 888 530-2259	Nettoyant tout usage XL APC All	Nettoyant tout usage XL APC All	Nettoyant tout usage XL APC All	XL 25 XL 18 XL UF XL Matte	XL FS

