

# CARREAUX EN CAOUTCHOUC JOHNSONITE

Roundel<sup>MD</sup>, Circulinity<sup>MC</sup>, CityScape<sup>MC</sup>, CorkTones, Eco-Shell<sup>MC</sup> avec Cork, Folio<sup>MC</sup> Collections, Metallurgy<sup>MC</sup>, Mesto<sup>MC</sup>, Mesto Configurations<sup>MC</sup>, MicroTone, Prima Marbleized, Prima<sup>MD</sup> Olio<sup>MD</sup>

Notice d'entretien

## INTRODUCTION

Les présentes instructions constituent un guide sur l'entretien des planchers à l'intention des professionnels. Le fait de respecter des directives et d'utiliser les produits répertoriés ci-dessous facilitera le processus d'entretien et fournira au client un produit qui comble les attentes. Veuillez toujours visiter le site [www.tarketta.com](http://www.tarketta.com) pour obtenir les directives de pose et d'entretien mises à jour. Des vidéos techniques et des fiches-conseils sont aussi mises à votre disposition. Communiquez avec les services techniques de Tarkett au 1 800 899-8916 poste 9297 si vous avez des questions.

## APRÈS LA POSE / PREMIER NETTOYAGE

**Les conditions du chantier causent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose. Cependant, le plancher doit être balayé et protégé jusqu'à ce que l'entretien commence.**

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS INONDER LE PLANCHER.**
5. Laissez la solution de nettoyage agir de 5 à 15 minutes en fonction du degré de saleté de la surface. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**
6. Récurvez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'une brosse à poils courts en nylon de calibre 16 à 24. Utilisez une brosse dure dotée d'une poignée pour les espaces restreints.
7. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
8. Rincez soigneusement le plancher avec de l'eau propre.
9. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

**REMARQUE : il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.**

## ENTRETIEN PRÉVENTIF

1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection comme les carreaux de tapis antiallure Clean Path de Tarkett à toutes les entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du revêtement de sol.
2. Utilisez des glissières de protection et des roulettes pour chaises, tables et autres meubles pour éviter d'endommager le plancher et utilisez des produits conçus pour préserver les planchers. Les dommages causés par des roulettes aux postes de travail et aux autres endroits peuvent être évités en utilisant des coussinets de chaise.
3. Ne PAS utiliser de laine d'acier, de solvants puissants (essence, térébenthine et acétone) ou de nettoyants tout usage (Lestoil, Top Job et produits similaires).
4. Ne PAS utiliser de poudre à balayer ou de vadrouilles traitées avec des solvants pétroliers, des composés de silicone ou des abrasifs à l'état libre qui peuvent endommager le revêtement de sol.
5. Ne PAS utiliser de désinfectants et insecticides en pulvérisation contenant de l'huile ou des solvants qui peuvent se déposer sur le sol en quantité suffisante pour le décolorer, pour le rendre glissant ou pour l'endommager.

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

**Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence adaptée à la circulation et au niveau de saleté. Nous recommandons un nettoyage quotidien.**

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Nettoyez le plancher à l'aide de la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou à l'aide d'une machine à récurer (175 - 350 tr/min) équipée d'une brosse à poils courts en nylon de calibre 16 à 24. Veuillez vous référer aux directives d'utilisation du fabricant.
5. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
6. Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le nettoyage à la vadrouille humidifiée. Utilisez un tampon blanc ou rouge au besoin.

## NETTOYAGE EN PROFONDEUR / PÉRIODIQUE

**Lorsque le nettoyage quotidien ne donne plus de résultats satisfaisants, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage en profondeur pour bien nettoyer le plancher.** Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

1. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
2. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
3. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS INONDER LE PLANCHER.**
4. Laissez la solution de nettoyage agir de 5 à 15 minutes en fonction du degré de saleté de la surface. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**
5. Récurvez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'une brosse à poils courts en nylon de calibre 16 à 24. Utilisez une brosse dure dotée d'une poignée pour les espaces restreints.



6. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
7. Rincez soigneusement le plancher avec de l'eau propre.

8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.  
**REMARQUE : il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.**

---

## PROCÉDURES D'ENTRETIEN OPTIONNELLES

### Application du fini à plancher : pour les clients désirant un lustre supérieur.

1. Réalisez une procédure de nettoyage en profondeur conformément aux directives indiquées ci-dessus.
2. Sélectionnez un fini à plancher pouvant être utilisé sur les revêtements de sol résilients. Veuillez vous référer au tableau de référence des produits d'entretien figurant ci-dessous.
3. Appliquez le fini à plancher en suivant les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Appliquez au minimum deux couches de fini. Appliquez des couches supplémentaires en fonction des besoins ou des recommandations.
5. Le fini à plancher doit sécher complètement entre l'application des couches.
6. Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le fini à plancher soit complètement sec.

---

### Élimination du fini à plancher : lorsque la brillance du plancher a une apparence usée ou inégale causée par la circulation, le fini peut être enlevé puis appliqué de nouveau pour restaurer l'apparence du plancher.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de décapage en utilisant l'un des décapants recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous. Veuillez toujours suivre les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant pour l'utilisation et les rapports de mélange adéquats.
3. Appliquez la solution de décapage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS INONDER LE PLANCHER.**
4. Laissez la solution de décapage reposer pendant 5 à 15 minutes. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**
5. Récurvez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'une brosse à poils courts en nylon de calibre 16 à 24. Utilisez une brosse dure dotée d'une poignée pour les espaces restreints.
6. Enlevez la solution de décapage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
7. Rincez bien le plancher et laissez-le sécher complètement.
8. Répétez le processus de décapage au besoin.
9. Appliquez le nouveau fini à plancher en suivant les directives présentées ci-dessous.

---

### Application du nettoyant/produit d'entretien : fournit une protection additionnelle au revêtement de sol tout en réduisant les besoins d'entretien quotidiens, lorsqu'utilisé pour remplacer un fini à plancher.

1. Réalisez un nettoyage en profondeur conformément aux directives figurant ci-dessus.
2. Choisissez un nettoyant/produit d'entretien recommandé à partir du tableau de référence des produits d'entretien figurant ci-dessous.
3. Préparez la solution dans un seau de lavage propre en suivant les instructions figurant sur l'étiquette du fabricant. Le ratio peut être augmenté jusqu'à 1:1 pour les aires très fréquentées.
4. Nettoyez le plancher à l'aide de la solution en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne.
5. Laissez le plancher sécher complètement.
6. Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le plancher soit complètement sec.
7. En respectant les directives figurant sur l'étiquette, le nettoyant/produit d'entretien peut dorénavant être utilisé dans une machine à récurer pour l'entretien quotidien en alternance avec un nettoyant à pH neutre.

---

### Élimination du nettoyant/produit d'entretien : lorsque le lustre du plancher semble terni ou inégal, ou lorsque le nettoyage quotidien ne fournit plus de résultats satisfaisants, le nettoyant/produit d'entretien peut être éliminé en respectant les directives apparaissant ci-dessous.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de décapage en utilisant l'un des décapants recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous. Veuillez toujours suivre les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant pour l'utilisation et les rapports de mélange adéquats.
3. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS INONDER LE PLANCHER.**
4. Laissez la solution de décapage reposer pendant 5 à 15 minutes. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**
5. Récurvez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'une brosse à poils courts en nylon de calibre 16 à 24. Utilisez une brosse dure dotée d'une poignée pour les espaces restreints.
6. Enlevez la solution de décapage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
7. Rincez bien le plancher et laissez-le sécher complètement.
8. Répétez le processus de décapage au besoin.
9. Appliquez le nouveau nettoyant/produit d'entretien conformément aux directives figurant ci-dessus.

## TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES PRODUITS D'ENTRETIEN

**REMARQUE : suivez toujours les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant pour une utilisation et des rapports de mélange adéquats.**

	Premier nettoyage/nettoyage en profondeur	Nettoyant à pH neutre	Nettoyant/produit d'entretien	Fini à plancher	Décapant
Diversey www.diversey.com 1 800 558-2332	Profi	Profi	WiWax	Carefree	LinoSAFE
		Prominence		Carefree Matte	
Produits certifiés écologiques		Stride		Aquaria	Freedom SC
Spartan Chemical www.spartanchemical.com 1 800 537-8990	TriBase	TriBase	Sun Swept	White Sun	Step Down
		Vadrouille humide		iShine	
Produits certifiés écologiques	Nettoyant industriel Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions		FloorFront	Dissolvant de fini à plancher Green Solutions
XL North www.xlnorth.com 1 888 530-2259	Nettoyant pour plancher en caoutchouc XL	Nettoyant pour plancher en caoutchouc XL	Fini pour plancher en caoutchouc XL	Fini pour plancher en caoutchouc XL	Décapant pour plancher en caoutchouc XL
				XL Matte	



### Services techniques

30000 Aurora Road, Solon, Ohio 44139

1 800 899-8916 poste 9297

Télec. 1 440 632-5643

Courriel : info@johnsonite.com

www.tarkettna.com