

iD Click Ultimate 30, 55 & 70

LUKSUSA VINILA FLĪZES

2023

Tīrīšana un
uzturēšana
norādījumi

VISPĀRĒJI IETEIKUMI

- Tīriet grīdas segumu regulāri, jo tas ir ekonomiski izdevīgāk un higiēniskāk nekā veikt neregulāru intensīvu tīrīšanu.
- Vienmēr rūpīgi ievērojiet norādījumus par dozēšanu.
- Nekavējoties saslaukiet izlijušas taukvielas un eļļu, jo šādi produkti var bojāt virsmu.
- Šķīdinātāji bojā elastīgos grīdas segumus.
- Melni gumijas riteņi un gumijas mēbeļu kāju uzlikas liek grīdas segumam mainīt krāsu. Visām krēslu un galdu kājām jānodrošina labas kvalitātes uzlikas. Komerctelpās nav ieteicams izmantot filca mēbeļu kāju uzlikas. Vēlams dot priekšroku cietām plastmasas uzlikām.
- Atcerieties, ka gaišas krāsas segumiem ir nepieciešama biežāka tīrīšana.

PROFILAKTISKĀ KOPŠANA



Ieejas paklāji

Aptuveni 80% notīrāmo virsmas netīrumu tiek ienesti no āra.

Un ir iespējams izvairīties no 90% šo netīrumu, izmantojot efektīvu pareiza izmēra ieejas paklāju. Jo mazāk netīrumu tiek ienesti caur ieeju, jo zemākas uzturēšanas prasības.

IKDIENAS UN REGULĀRĀ TĪRĪŠANA



Sausā uzkopšana

Notīriet putekļus un netīrumus ar sausu mopu.

VAI



Tīrīšana ar putekļsūcēju

Putekļu un pie virsmas nepielipušu netīrumu savākšanai. Ieteicama lielām platībām un telpu sākotnējai uzkopšanai.



Mitrā uzkopšana

Izmantojiet ūdeni vai tīrīšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu birsti. Ir svarīgi, lai uz virsmas nepaliktu ūdens atliekas vai pārklājums. Grīdai jābūt praktiski sausai pēc 15–20 sekundēm.

VAI



Kombinētā iekārta ar suku

Rūpnieciskā tīrīšana ar iekārtām (lielas platības). Izmantojiet atšķaidītu neitrālu tīrīšanas līdzekli. Pielāgojams ātrums 300-500 apgr./min. Izmantojiet neilona suku, nevis baltas/bēšas krāsas mīksto uzliku!



Manuāla izslaucīšana

Birste (ar vidēja tipa sariem).

VAI



Grīdas mazgāšanas iekārta ar birstēm

Uzsmidziniet atšķaidītu tīrīšanas līdzekli un notīriet ar ūdeni vai ūdeni un tīrīšanas līdzekli.



Plankumu un traipu tīrīšana

Nekavējoties iztīriet traipus. Notīriet plankumu, izmantojot baltas/bēšas krāsas neilona spilventiņu un neitrālu tīrīšanas līdzekli (neizmantojiet šķīdinātājus). Tīriet no traipa ārmaslas virzienā uz tā centru. Pēc tam noskalojiet un noslaukiet, izmantojot tīru ūdeni.

PERIODISKĀ TĪRĪŠANA



Viegla netīrības pakāpe: Tīrīšana ar smidzināšanu

Tvertņē sajauciet ūdeni un neitrālu tīrīšanas līdzekli. Piemērotais darbības ātrums 300-500 apgr./min. Ieteicams izmantot sarkano uzliku.



Augsta netīrības pakāpe: Rotowash ierīce

Tīriet grīdu ar cilindrisko grīdas beršanas mašīnu (izsmidziniet no mašīnas ar ūdeni atšķaidītu mazgāšanas līdzekli).



TEKTANIUM

IZCILA IZTURĪBA UN VIENKĀRŠA TĪRĪŠANA

Mūsu jaunais TEKTANIUM™ poliuretāna pārklājums, kurā izmantota patentēta polimēru sistēma, veidojot dabiski caurspīdīgu, pierādāmi spēcīgāku aizsargslāni, kas nodrošina nepārspējamu izturību pret skrāpējumiem, berzi, nodilumu un traipiem. Turklāt tam ir tīra īpaši matēta apdare, kas ir nemainīgi redzama no visiem leņķiem.

SĀKOTNĒJĀ GRĪDAS TĪRĪŠANA

Būvniecības laikā vienmēr aizsargājiet grīdas segumu ar biezu papīru vai cietām plāksnēm. Pēc uzstādīšanas vienmēr uzkopiet jauniekļāto grīdas segumu ar putekļsūcēju, uzslaukot vai ar mitru birsti, lai notīrītu būvniecības putekļus un nepielipušus netīrumus. Kombinētā grīdas tīrīšanas/žāvēšanas ierīce ar cilindriskajām slotām efektīvi tīra lielas platības. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar zemu pH līmeni (3-5).