

iD Inspiration High traffic 70  
iD Inspiration 55  
iD Inspiration 40  
iD Inspiration 30  
iD Inspiration Click High Traffic 70  
iD Inspiration Click Solid 55  
iD Inspiration Click Solid 30

## LUKSUSA VINILA FLĪZES AR TEKTANIUM™ AIZSARGSLĀNI

2021

# Tīrīšana un uzturēšana norādījumi

### VISPĀRĒJI IETEIKUMI

- Tīriet grīdas segumu regulāri, jo tas ir ekonomiski izdevīgāk un higiēniskāk nekā veikt neregulāru intensīvu tīrīšanu.
- Vienmēr rūpīgi ievērojiet norādījumus par dozēšanu.
- Nekavējoties saslaukiet izlijušas taukvielas un eļļu, jo šādi produkti var bojāt virsmu.
- Šķīdinātāji bojā elastīgos grīdas segumus.
- Melni gumijas riteņi un gumijas mēbeļu kāju uzlikas liek grīdas segumam mainīt krāsu. Visām krēsliem un galdiem jānodrošina labas kvalitātes uzlikas. Komerctelpās nav ieteicams izmantot filca mēbeļu kāju uzlikas. Vēlams dot priekšroku cietām plastmasas uzlikām.
- Atcerieties, ka gaisas krāsas segumiem ir nepieciešama biežāka tīrīšana.

### PROFILAKTISKĀ KOPŠANA

#### Ieejas paklāji

Aptuveni 80 % notīrāmo virsmas netīrumu tiek ienesti no āra.

Un ir iespējams izvairīties no 90 % šo netīrumu, izmantojot efektīvu pareiza izmēra ieejas paklāju. Jo mazāk netīrumu tiek ienesti caur ieeju, jo zemākas uzturēšanas prasības.



### IKDIENAS UN REGULĀRĀ TĪRĪŠANA



#### Sausā uzkopšana

Notīriet putekļus un netīrumus ar sausu mopu.

VAI



#### Tīrīšana ar putekļsūcēju

Putekļu un pie virsmas nepielīpušu netīrumu savākšanai. Ieteicama lielām platībām un

telpu sākotnējai uzkopšanai.



#### Mitrā uzkopšana

Izmantojiet ūdenī vai tīrīšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu birsti. Ir svarīgi, lai uz virsmas nepaliktu ūdens atliekas vai pārklājums. Grīdai jābūt praktiski sausai pēc 15–20 sekundēm.

VAI



#### Kombinētā iekārta ar suku

Rūpnieciskā tīrīšana ar iekārtām (lielas platības). Izmantojiet atšķaidītu neitrālu tīrīšanas līdzekli. Pielāgojams ātrums 300–500 apgr./min. Izmantojiet neilona suku, nevis baltas/bēšas krāsas miksto uzliku!

VAI



#### Grīdas mazgāšanas iekārta ar birstēm

Uzsmidziniet atšķaidītu tīrīšanas līdzekli un notīriet ar ūdeni vai ūdeni un tīrīšanas līdzekli.



#### Manuāla izslaucīšana

Birste (ar vidēja tipa sariem).



#### Plankumu un traipu tīrīšana

Nekavējoties iztīriet traipus. Notīriet plankumu, izmantojot baltas/bēšas krāsas neilona spilventiņu un neitrālu tīrīšanas līdzekli (neizmantojiet šķīdinātājus). Tīriet no traipa ārmas virzienā uz tā centru. Pēc tam noskalojiet un noslaukiet, izmantojot tīru ūdeni.

### PERIODISKĀ TĪRĪŠANA



#### Viegla netīrības pakāpe: Tīrīšana ar smidzināšanu

Tvertnē sajauciet ūdeni un neitrālu tīrīšanas līdzekli. Piemērotais darbības ātrums



#### Augsta netīrības pakāpe: Rotowash ierīce

Tīriet grīdu ar cilindriskā grīdas beršanas mašīnu (izsmidziniet no mašīnas ar ūdeni atšķaidītu mazgāšanas līdzekli).



300–500 apgr./min. Ieteicams izmantot sarkano uzliku.

#### Nepieciešamības gadījumā:

##### Sausā pulēšana

Nepieciešamības gadījumā veiciet grīdas seguma sauso pulēšanu, lai tas atgūtu spīdumu. Balta bēša uzlika. Piemērotais ātrums ir 500–1000 apgr./min.



## TEKTANIUM™

### Izcila izturība un vienkārša tīrīšana

mūsu jaunais TEKTANIUM™ poliuretāna pārklājums, kurā izmantota patentēta polimēru sistēma, veidojot dabiski caurspīdīgu, pierādāmi spēcīgāku aizsargslāni, kas nodrošina nepārspējamu izturību pret skrāpējumiem, berzi, nodilumu un traipiem. Turklāt tam ir tīra īpaši matēta apdare, kas ir nemainīgi redzama no visiem leņķiem.

### Sākotnējā grīdas tīrīšana

Būvniecības laikā vienmēr aizsargājiet grīdas segumu ar biezu papīru vai cietām plāksnēm. Pēc uzstādīšanas vienmēr uzkopiet jauniekļāto grīdas segumu ar putekļsūcēju, uzslaukot vai ar mitru birsti, lai notīrītu būvniecības putekļus un nepielīpušus netīrumus. Kombinētā grīdas tīrīšanas/žāvēšanas ierīce ar cilindriskajām slotām efektīvi tīra lielas platības. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar zemu pH līmeni (3–5).

