

Grudzień
2021

Nawierzchnia Omnisports Reference Multi-use jest fabrycznie pokrywana powłoką Topclean X-treme performance (XP). Sprawia ona, że nawierzchnie Omnisports są bardzo odporne na ścieranie, zaplamienie i działanie środków chemicznych, a także łatwiejsze w konserwacji.

Aby użytkowanie nawierzchni przebiegało możliwie najlepiej, należy dokładnie przestrzegać procedury konserwacji. W przeciwnym razie Tarkett Sports może odrzucić wszelkie ewentualne roszczenia dotyczące szkód powstałych po przeprowadzeniu konserwacji w niewłaściwy sposób.



Po zamontowaniu stale utrzymywać temperaturę w zakresie od 15 do 28°C. Zagwarantować względną wilgotność powietrza w zakresie od 40 do 60%.

OGÓLNE ZALECENIA

Wszystkie osoby korzystające z nawierzchni sportowej powinny nosić obuwie przeznaczone do uprawiania sportu w pomieszczeniu. Około 80% kurzu pochodzi z zewnątrz, przy wejściu na salę należy zamontować wycieraczki składające się z następujących elementów:

- Wycieraczka gumowa lub szczotkowa do usuwania większych zabrudzeń.
- Wycieraczka dywanowa rowkowa do usuwania drobnych i wilgotnych zabrudzeń.
- Wycieraczka dywanowa usuwająca pozostałą wilgoć i brud.



Zalecane jest wytarcie butów poprzez pięciokrotne przesunięcie każdą stopą Emco : www.emco-bau.com

CODZIENNA KONSERWACJA RĘCZNA

Zamieść lub odkurzyć kurz i żwir.



COTYGODNIOWA KONSERWACJA MECHANICZNA

Co najmniej raz w tygodniu umyć automatem szorująco-zbierającym (np. Nilfisk BR652) wyposażonym w czerwone pady 3M lub automatyczną szorowarką (np. Rotowash B60) wyposażoną w elastyczne szare szczotki. Rozcieńczyć w zbiorniku środek czyszczący (np. Tanex Trophy), aby uzyskać roztwór o stężeniu 1% (100 ml na 10 l).

Tanex Allround (Werner et Mertz) :

www.wmprof.com Rotowash : www.rotowash.com

Sanivap : www.sanivap.com



Ważne: Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett Sports, aby uzyskać więcej informacji.

Grudzień
2021

KONSERWACJA OKRESOWA

Konserwację okresową można wykonać za pomocą automatu szorująco-zbierającego (np. Nilfisk BR652) wyposażonego w czerwone pady 3M lub automatycznej szorowarki (np. Rotowash B60) wyposażonej w elastyczne szare szczotki.

Rozcieńczyć w zbiorniku środek czyszczący (np. Tanex Trophy), aby uzyskać roztwór o stężeniu 10%. Nałożyć roztwór (woda i Tanex Trophy) bez odkurzenia. Pozostawić roztwór na 5 minut, aby namoczyć podłogę, odkurzyć powierzchnię, a następnie przemyć podłogę samą wodą.

Ważne: Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Aby uniknąć używania detergentu, do konserwacji okresowej można użyć specjalnego dysku szorującego.

ADN company: www.adnnord.net



USUWANIE PLAM

Rozlane ciecze należy niezwłocznie wytrzeć czystą białą ściereczką, aby nie dopuścić do ich zaschnięcia, a następnie wyczyścić podłogę czystą wodą.

Uporczywe plamy na nawierzchni (np. z żywicy do piłki ręcznej) spryskać detergentem Tanex Trophy (stężenie 20%), pozostawić do nasiąknięcia na 1 minutę, wytrzeć kawałkiem czerwonej nakładki 3M, spłukać wodą i przetrzeć białą czystą ściereczką.



Ważne: Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.



UWAGA, NIE UŻYWAĆ

Benzenu, toluolu, acetonu, tetrachloroetenu, rozcieńczalnika, wosku olejnego i proszków do szorowania itp.

Czarne gumowe opony (podkładki pod stopkami krzeseł, ławek itp.) mogą powodować trwałe przebarwienia, dlatego nie należy ich używać.

W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett Sports, aby uzyskać więcej informacji.



Grudzień
2021

WYKORZYSTANIE POZASPORTOWE

Szoro-warka	Krzesła i stoły	Automat szorująco-zbierający	Trybuny (z ludźmi)	Kosze do koszykówki	Podnośnik nożycowy
30 kg	80–110 kg	Maks.: 600 kg	800 kg na nogę	800 kg	Maks.: 2 t
					
					
	Kontrolować jakość stopek krzeseł i stołów. Maksymalne masa obciążenie podłogi nie może przekraczać 10 kg/cm ² w czasie 5 godzin.	W przypadku instalacji GreenLay™ maksymalna szorowarki razem z ludźmi (jeśli stoją na maszynie) nie może przekraczać 400 kg.	Minimalna powierzchnia nogi: 25 cm ² . Minimalna odległość między nogami: 50 cm. Aby uniknąć powstania wgłębień w nawierzchni Omnisports i ułatwić ustawianie ciężkich trybun, miejsca, po których mają jeździć koła podnośnika, należy zabezpieczyć podkładkami rozkładającymi nacisk.	Płytki umożliwiające rozkład obciążenia muszą zostać umieszczone pod miejscami zatrzymania, aby uniknąć uszkodzenia wykładziny Omnisports. ** Jeśli masa przekracza 600 kg, wózek także musi zostać zabezpieczony za pomocą 18-milimetrowej drewnianej płyty.	Konserwacja okresowa: 1 razy na rok. Miejsca, po których mają jeździć koła, muszą zostać zabezpieczone za pomocą drewnianych płyt o grubości 18 mm. Czas wystawienia nawierzchni na duże obciążenie nie może przekraczać 5 godzin.

OCHRONA NAWIERZCHNI PODCZAS WYDARZEŃ NIEZWIĄZANYCH ZE SPORTEM

Aby chronić nawierzchnię podczas wydarzeń niezwiązanych ze sportem, takich jak kiermasze, koncerty i bale, zalecamy używanie płytek Tarkett Sports Protectiles lub wykładziny ochronnej Touchdown. Ponadto zalecamy zabezpieczenie podłogi pod sceną lub podium płytkami umożliwiającymi rozłożenie obciążenia.

W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett Sports, aby uzyskać więcej informacji.

