

Grudzień
2021

Nawierzchnia Omnisports Compact jest fabrycznie pokrywana powłoką Topclean X-treme performance (XP).
Sprawia ona, że nawierzchnie Omnisports są bardzo odporne na ścieranie, zaplamienie i działanie środków chemicznych, a także łatwiejsze w konserwacji.
Aby użytkowanie nawierzchni przebiegało możliwie najlepiej, należy dokładnie przestrzegać procedury konserwacji. W przeciwnym razie Tarkett Sports może odrzucić wszelkie ewentualne roszczenia dotyczące szkód powstałych po przeprowadzeniu konserwacji w niewłaściwy sposób.



Po zamontowaniu stale utrzymywać temperaturę w zakresie od 15 do 28°C. Zagwarantować względną wilgotność powietrza w zakresie od 40 do 60%.

OGÓLNE ZALECENIA

Wszystkie osoby korzystające z nawierzchni sportowej powinny nosić obuwie przeznaczone do uprawiania sportu w pomieszczeniu. Około 80% kurzu pochodzi z zewnątrz, przy wejściu na salę należy zamontować wycieraczki składające się z następujących elementów:

- Wycieraczka gumowa lub szczotkowa do usuwania większych zabrudzeń.
- Wycieraczka dywanowa rowkowa do usuwania drobnych i wilgotnych zabrudzeń.
- Wycieraczka dywanowa usuwająca pozostałą wilgoć i brud.



Zalecane jest wytarcie butów poprzez pięciokrotne przesunięcie każdą stopą
Emco : www.emco-bau.com

CODZIENNA KONSERWACJA RĘCZNA

Zamieść lub odkurzyć kurz i żwir.



COTYGODNIOWA KONSERWACJA MECHANICZNA

Co najmniej raz w tygodniu umyć automatem szorująco-zbierającym (np. Nilfisk BR652) wyposażonym w czerwone pady 3M lub automatyczną szorowarką (np. Rotowash B60) wyposażoną w elastyczne szare szczotki.
Rozcieńczyć w zbiorniku środek czyszczący (np. Tanex Trophy), aby uzyskać roztwór o stężeniu 1% (100 ml na 10 l).

Tanex Allround (Werner et Mertz) :

www.wmprof.com Rotowash : www.rotowash.com

Sanivap : www.sanivap.com



Ważne: Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett Sports, aby uzyskać więcej informacji.

Grudzień
2021

KONSERWACJA OKRESOWA

Konserwację okresową można wykonać za pomocą automatu szorująco-zbierającego (np. Nilfisk BR652) wyposażonego w czerwone pady 3M lub automatycznej szorowarki (np. Rotowash B60) wyposażonej w elastyczne szare szczotki.

Rozcieńczyć w zbiorniku środek czyszczący (np. Tanex Trophy), aby uzyskać roztwór o stężeniu 10%. Nałożyć roztwór (woda i Tanex Trophy) bez odkurzania. Pozostawić roztwór na 5 minut, aby namoczyć podłogę, odkurzyć powierzchnię, a następnie przemyć podłogę samą wodą.

Ważne: Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Aby uniknąć używania detergentu, do konserwacji okresowej można użyć specjalnego dysku szorującego.

ADN company: www.adnnord.net



USUWANIE PLAM

Rozlane ciecze należy niezwłocznie wytrzeć czystą białą ściereczką, aby nie dopuścić do ich zaschnięcia, a następnie wyczyścić podłogę czystą wodą.

Uporczywe plamy na nawierzchni (np. z żywicy do piłki ręcznej) spryskać detergentem Tanex Trophy (stężenie 20%), pozostawić do nasiąknięcia na 1 minutę, wytrzeć kawałkiem czerwonej nakładki 3M, spłukać wodą i przetrzeć białą czystą ściereczką.



Ważne: Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA, NIE UŻYWAĆ

Benzeny, toluolu, acetonu, tetrachloroetenu, rozcieńczalnika, wosku olejnego i proszków do szorowania itp.

Czarne gumowe opony (podkładki pod stopkami krzesel, ławek itp.) mogą powodować trwałe przebarwienia, dlatego nie należy ich używać.



W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett Sports, aby uzyskać więcej informacji.

Grudzień
 2021

WYKORZYSTANIE POZASPORTOWE

Szorowarka	Krzesła i stoły	Automat szorująco-zbierający	Trybuny (z ludźmi)	Kosze do koszykówki	Podnośnik nożycowy
30 kg	80–110 kg	Maks.: 600 kg	1000 kg na nogę	1000 kg	Maks.: 2 t
					
					
	Kontrolować jakość krzeseł i stołów.		Minimalna powierzchnia nogi: 25 cm ² . Minimalna odległość między nogami: 50 cm.		Konserwacja okresowa: 2 razy na rok.



Uwaga: Przestrzeganie wartości obciążenia punktowego dla trybun, kosza do koszykówki i podnośnika nożycowego nie oznacza, że na wykładzinie podłogowej nie pozostaną trwałe wgniecenia. Zalecamy używanie mających styk z podłogą elementów, które nie pozostawiają wgnieceń (np. białych poliamidowych kółek), albo w razie wątpliwości płytek umożliwiających rozłożenie obciążenia.



Kółka poliamidowe

OCHRONA NAWIERZCHNI PODCZAS WYDARZEŃ NIEZWIĄZANYCH ZE

Aby chronić nawierzchnię podczas wydarzeń niezwiązanych ze sportem, takich jak kiermasze, koncerty i bale, zalecamy używanie płytek Tarkett Sports Protectiles lub wykładziny ochronnej Touchdown. Ponadto zalecamy zabezpieczenie podłogi pod sceną lub podium płytkami umożliwiającymi rozłożenie obciążenia.

W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett Sports, aby uzyskać więcej informacji.